



Hurtigveiledning for Cisco TelePresence TRC6 CE9.15

Foreta anrop fra kontaktliste


- 1 Bruk piltastene på fjernkontrollen til å navigere til den grønne **Ring**-knappen. Trykk på **OK** på fjernkontrollen.




- 2 Hvis du vil søke etter noen i en bestemt liste (Favoritter, Katalog eller Sist brukte), navigerer du til den aktuelle overskriften og trykker på **OK**. Naviger nedover for å finne oppføringen som skal ringes opp.



- 3 Ved oppføringen trykker du på **OK** på fjernkontrollen for å vise den grønne **Ring**-knappen. Trykk på **OK** på nytt, eller trykk på **Ring**-tasten på fjernkontrollen.




- 4 Anropet foretas. Hvis du vil avslutte samtalen, navigerer du til den røde **Avslutt samtale**-knappen og trykker på **OK** eller på den røde tasten på fjernkontrollen.




Foreta anrop ved hjelp av navn, nummer eller adresse


- 1 Bruk piltastene på fjernkontrollen til å navigere til den grønne **Ring**-knappen. Trykk på **OK** på fjernkontrollen.




- 2 Naviger til **Søk eller ring**-feltet, og trykk på **OK** på fjernkontrollen. Tastaturet aktiveres.



- 3 Bruk tastene på fjernkontrollen til å taste inn numre. Hvis du vil bruke det virtuelle tastaturet, navigerer du ned til og rundt på tastaturet for å velge tegn. Trykk på **OK** for å velge et tegn.




- 4 Trykk deretter på den grønne **Ring**-knappen for å foreta anropet.




Avslutt samtalen som vist til venstre.

Starte videokonferanse


- 1 Under en samtale navigerer du til **Legg til** og trykker på **OK** på fjernkontrollen. Den gjeldende samtalen blir satt på vent.




- 2 Finn eller skriv inn deltakeren som skal legges til, på vanlig måte.



- 3 **Legg til**-knappen aktiveres. Naviger til **Legg til**, og trykk på **OK** eller på **Ring**-tasten på fjernkontrollen.





- 4 Den nye samtalen legges til i den eksisterende, og det opprettes en konferanse.



Gjenta for å legge til flere personer.

Hurtigveiledning for Cisco TelePresence TRC 6 CE9.15




Viderekoble samtaler og Ikke forstyr



Tilgang til menyene ovenfor kan ha blitt blokkert av videostøtteamet ditt.



Dele innhold i samtaler



Hvis du vil dele ved hjelp av nærhetsfunksjonen, aktiverer du Nærhet på datamaskinen. Når dere er parert, blir du spurt om du vil dele skjermen.

Overføre pågående samtaler

