## Guia de consulta rápida Cisco TelePresence TRC 6 CE9.4



## Efetuar chamada a partir da Lista do contacto


Utilize as teclas do cursor no controlo remoto e navegue para o botão **Efetuar chamada** verde. Prima **OK** no controlo remoto.



Para procurar alguém numa lista específica (Favoritos, Diretório ou Recentes), navegue para esse título e prima OK. Navegue para baixo para localizar a entrada a chamar.



Quando estiver nessa entrada, prima OK no controlo remoto para apresentar o botão Efetuar chamada verde. Prima OK novamente ou prima o botão Efetuar chamada no controlo remoto.



A chamada efetuar-se-á.

Para terminar a chamada, navegue para o botão **Terminar** vermelho e prima **OK** ou prima o botão vermelho no controlo remoto.



Efetuar chamada utilizando o nome, número ou endereço

Utilize as teclas do cursor no controlo remoto e navegue para o botão Efetuar chamada verde. Prima OK no controlo remoto,



Navegue para
o campo Procurar
ou marcar e prima
OK no controlo
remoto. O teclado
será apresentado.



Para introduzir números, utilize as teclas no controlo remoto. Para utilizar o teclado virtual, navegue para baixo até ao teclado e selecione carateres. Prima OK para selecionar um caráter.



Em seguida,
prima o botão
Efetuar chamada
verde para efetuar
a chamada.

Termine a chamada, como se mostra à esquerda.



Iniciar videoconferência

Numa chamada, navegue para Adicionar e prima OK no controlo remoto. Este procedimento colocará a chamada atual em espera.



Localize ou
digite o nome
do participante
a adicionar da
forma habitual.



Esta ação apresentará o botão Adicionar. Navegue para Adicionar e prima OK ou prima o botão Efetuar chamada no controlo remoto.



Esta chamada nova será, então, adicionada à existente, criando uma conferência.

Repita para adicionar mais pessoas.




# Guia de consulta rápida Cisco TelePresence TRC 6 CE9.4




### Reencaminhar chamadas, Proximidade e Não incomodar

Navegue até ao ícone existente no canto superior esquerdo e toque nele.



Ative/desative funções, conforme necessário, utilizando OK. Utilize Voltar para sair.





#### Partilhar conteúdos durante uma chamada

Certifique-se de que a origem da sua apresentação tem ligação estabelecida e que está Ativada. Poderá ser necessário selecionar Partilhar e premir OK no controlo remoto.



Selecione Prévisualização local. para inspecionar o conteúdo sem o partilhar com outras pessoas, antes de selecionar Partilhar na chamada para partilhar o conteúdo com outras pessoas



O tamanho da imagem partilhada é controlado através do botão Minimizar/ Maximizar. Selecione esta opção e prima OK no controlo remoto, caso seja necessário.



Para deixar de partilhar conteúdo, selecione Parar partilha e prima OK no controlo remoto.



Para partilhar utilizando a função Proximidade, ative Proximidade no computador. Depois do emparelhamento, terá a opção de partilhar o seu ecrã.

#### Transferir uma chamada em curso

Navegue para o botão Transferir e prima OK no controlo remoto. Este procedimento colocará a chamada atual em espera.



Procure o contacto ao qual pretende ligar da forma habitual.




Navegue para o botão Efetuar chamada verde e prima OK ou utilize o botão Efetuar chamada verde no controlo remoto. Confirme com a pessoa que a transferência



ainda se encontra em espera.

Navegue para Concluir transferência e prima OK no controlo remoto.



CISCO