


Cisco TelePresence TRC 6 快速參考指南 CE9.9




自聯絡人清單撥號


- 1 使用遙控器的方向鍵導覽至綠色的通話按鈕。按遙控器上的確定鍵。




- 2 若要搜尋特定清單（「我的最愛」、「目錄」或「通話記錄」）中的聯絡人，導覽至該標題，然後按確定。向下瀏覽以找到要撥號的項目。



- 3 在該項目上，按遙控器上的確定以顯示綠色的通話按鈕。再按一次確定，或按遙控器上的通話按鈕。




- 4 通話命令撥出。
若要結束通話，導覽至紅色的結束按鈕，然後按確定，或按遙控器上的紅色按鈕。




使用姓名、號碼或地址撥號

- 1 使用遙控器的方向鍵導覽至綠色的通話按鈕。按遙控器上的確定鍵。



- 2 導覽至搜尋或撥號欄位，然後按遙控器上的確定鍵，這樣鍵盤命令啟動。



- 3 若要輸入數字，請使用遙控器上的按鍵。若要使用虛擬鍵盤，向下導覽至鍵盤並選取字元。按確定鍵選取字元。




- 4 然後按綠色的通話按鈕即可撥打電話。

結束通話，如左圖所示。



起始視訊會議


- 1 在通話中，導覽至新增，然後按遙控器上的確定鍵。這會將目前的通話設為保留。



- 2 如往常的方式一樣，尋找或輸入要加入其中的參與者。



- 3 這樣會顯示新增按鈕。導覽至新增，然後按遙控器上的確定或通話按鈕。



- 4 此通話命令新增至現有通話並建立會議。


重複步驟以新增更多聯絡人。




Cisco TelePresence TRC 6 快速參考指南 CE9.9

指定轉接、近接感測及勿打擾


1 導覽並點選左上角的圖示。



2 視需要使用確定以啟用/停用功能。使用返回結束。




您的視訊支援小組可能已鎖對於上述功能表的存取權。




通話中分享內容

1 確定簡報來源已連線並開啟。您可能需要選取分享，然後按遙控器上的確定鍵。



2 先選取本機預覽檢查但不與他人分享內容，再選取通話中分享，即可與他人分享。



3 透過最小化/最大化按鈕控制所分享影像的大小。如有需要，選取此選項，並按遙控器上的確定鍵。




4 若要停止分享內容，選取停止分享，然後按遙控器上的確定鍵。




若要使用近接感測功能進行分享，請在電腦上啟用近接感測。配對後，系統會提示您分享您的螢幕。

轉接進行中的通話


1 導覽至轉接按鈕，然後按遙控器上的確定鍵。這會將目前的通話設為保留。



2 如往常的方式一樣搜尋您要撥號的聯絡人。



3 導覽至綠色的通話按鈕，然後按「確定」，或使用遙控器上的綠色通話按鈕。與來電者通話確認電話轉接成功。需被轉接的來電方仍在保留中。



4 導覽至完成轉接，然後按遙控器上的確定鍵。

