



Stručná referenční příručka pro dotykový ovladač řady Cisco Webex Room (OS 10.11)

Volání ze seznamu kontaktů


- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**.



- 2 Chcete-li vyhledat nějakou osobu v konkrétním seznamu (Oblíbené, Adresář nebo Historie), klepněte na požadovaný seznam a posunutím dolů najdete osobu, které chcete volat.




- 3 Klepnutím na vyhledanou položku vyvoláte zelené tlačítko **Volat**. Poté na zelené tlačítko **Volat** klepněte (viz obrázky).




- 4 Nyní bude hovor uskutečněn.

Chcete-li hovor ukončit, klepněte na červené tlačítko **Ukončit hovor**.




Volání pomocí jména, čísla nebo adresy

- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**.




- 2 Klepněte na pole Hledat nebo vytočit. Tato akce zobrazí klávesnici.



- 3 Zadejte jméno, číslo nebo adresu. Během zadávání se budou zobrazovat odpovídající položky a/nebo návrhy. Když se v seznamu zobrazí správná položka, klepněte na ni. V opačném případě pokračujte v zadávání.




- 4 Po zadání nebo vyhledání osoby, které chcete volat, uskutečňte hovor klepnutím na zelené tlačítko **Volat**.




Zahájení videokonference


- 1 Při hovoru klepněte na tlačítko **Přidat**.




- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.



- 3 Obvyklým způsobem uskutečňte hovor.



- 4 Tento nový hovor bude nyní přidán ke stávajícímu hovoru, čímž vytvoříte konferenci.




Opakováním postupu přidejte další osoby.


Stručná referenční příručka pro dotykový ovladač řady Cisco Webex Room (OS 10.11)

Přesměrování hovorů a funkce Nerušit

- 1 Klepněte na ikonu > v levém horním rohu.



- 2 Podle potřeby aktivujte či deaktivujte funkce. Po skončení klepněte kamkoli mimo nabídku.




Použití aplikace Proximity ke sdílení obsahu

Chcete-li bezdrátově sdílet obsah s ostatními, v počítači nastavte pro aplikaci Proximity možnost **Zapnuto**.


Sdílení obsahu mimo hovory

Chcete-li sdílet obsah mimo hovory, připojte zdroj, přesvědčte se, že je zapnutý, a klepněte na možnost **Sdílet**. Poté vám bude nabídnuta možnost sdílet obsah.




Sdílení obsahu během hovoru


- 1 Připojte zdroj k videosystému pomocí vhodného kabelu, přesvědčte se, že je zapnutý, a potom klepněte na tlačítko **Sdílet**.



- 2 Klepnutím na možnost **Náhled** zobrazíte obsah, aniž byste jej sdíleli. Klepnutím na tlačítko X v pravém horním rohu se vrátíte na předchozí obrazovku.




- 3 Chcete-li náhled ukončit, klepněte na možnost **Ukončit náhled**.




Chcete-li sdílet obsah se vzdálenými účastníky, klepněte na možnost **Sdílet při hovoru**.

- 4 Chcete-li sdílení obsahu ukončit, klepněte na možnost **Ukončit sdílení** (viz obrázek).




Přepojení probíhajícího hovoru


- 1 Klepněte na tlačítko **Přepojit**. Tato akce přidrží aktuální hovor.



- 2 Obvyklým způsobem vyhledejte osobu, které chcete volat.



- 3 Klepněte na zelené tlačítko **Volat**. Ověřte si u dané osoby, že je přepojení žádoucí. Osoba, která má být přepojena, je stále přidržena.



- 4 Klepněte na možnost **Dokončit přepojení**.

