


Guía de referencia rápida de Cisco Webex Room serie controlador táctil RoomOS 10.11

Realizar una llamada desde la lista de contactos


1 Presione el botón **Llamar**.



2 Para buscar a alguien en una lista específica (favoritos, directorio o recientes), presione esa lista y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta encontrar la entrada a la que se llamará.




3 Presione esa entrada para que aparezca el botón verde **Llamar**. A continuación, presione el botón verde **Llamar** como se muestra.




4 Se iniciará la llamada.

Para finalizar la llamada, presione el botón rojo **Finalizar llamada**.




Realizar una llamada a partir del nombre, número o dirección


1 Presione el botón **Llamar**.




2 Presione el campo **Buscar** o **marcar**. De esta forma, aparecerá el teclado.



3 Ingrese un nombre, número o dirección. Las coincidencias o sugerencias posibles se mostrarán a medida que escriba. Si la coincidencia correcta aparece en la lista, presiónela. De lo contrario, siga escribiendo.




4 Una vez que haya ingresado o encontrado la persona a la que quiere llamar, presione el botón verde **Llamar** para realizar la llamada.




Iniciar videoconferencia


1 Durante una llamada, presione **Agregar**.




2 Busque a quién llamar de la manera habitual.



3 Realice la llamada de la manera habitual.



4 Esta llamada nueva se agregará a la existente, lo que creará una conferencia.




Repita los pasos para agregar más personas.


Guía de referencia rápida de Cisco Webex Room serie controlador táctil RoomOS 10.11

Desviar llamadas y la función No molestar

- 1 Presione el icono > en la esquina superior izquierda.



- 2 Active o desactive funciones según sea necesario. Cuando termine, presione cualquier lugar fuera del menú.




Usar la función Proximidad para compartir contenido

En su PC, establezca la proximidad en **Activado** para compartir contenido de manera inalámbrica con otros.


Compartir contenido fuera de las llamadas

Para compartir contenido por fuera de las llamadas, conecte la fuente, asegúrese de que esté encendida y presione **Compartir**. A continuación, se le ofrecerá compartir el contenido.




Compartir contenido en una llamada


- 1 Conecte la fuente al sistema de video con un cable apropiado, asegúrese de que esté encendida y presione **Compartir**.




- 2 Presione **Vista previa** para ver el contenido sin compartirlo. Presione la X en la esquina superior derecha para volver a la pantalla anterior.



- 3 Para interrumpir la vista previa, presione **Detener vista previa**. Para compartir contenido con los participantes remotos, presione **Compartir en llamada**.




- 4 Para dejar de compartir contenido, presione **Dejar de compartir** como se muestra.




Transferir una llamada en curso


- 1 Presione el botón **Transferir**. Esto hará que la llamada actual se ponga en espera.



- 2 Busque a quién llamar de la manera habitual.



- 3 Presione el botón verde **Llamar**. Comuníquese con el receptor para confirmar que la transferencia se ejecuta correctamente. La persona a la que se transfiere aún está en espera.



- 4 Presione **Completar transferencia**.

