



# Cisco Webex Room Serisi Dokunma Denetleyici Hızlı Başvuru Kılavuzu RoomOS 10.11

## Kişi listesinden arama yapma


1 Yeşil **Ara** düğmesine dokunun.



2 Belirli bir listede (Sık Kullanılanlar, Adres Defteri veya Son Aramalar) bir kişiyi aramak için ilgili listeye dokunun ve çağrı yapacağınız kişiyi bulmak için aşağı kaydırın.




3 Yeşil **Ara** düğmesini ekrana getirmek için bu girişe dokunun. Ardından, gösterildiği gibi yeşil **Ara** düğmesine dokunun.




4 Çağrı gerçekleştirilir.

Çağrıyı sonlandırmak için kırmızı **Çağrıyı Bitir** düğmesine dokunun.




## Ad, numara veya adres kullanarak arama yapma

1 Yeşil **Ara** düğmesine dokunun.




2 Ara veya Çevir alanına dokunun. Klavye ekrana gelir.



3 Bir ad, numara veya adres girin. Siz yazarken olası eşleşmeler ve/veya öneriler görüntülenir. Listede doğru eşleşme belirirse bu eşleşmeye dokunun, aksi takdirde yazmaya devam edin.




4 Aranılacak kişiyi yazdığınızda veya bulduğunuzda çağrıyı gerçekleştirmek için yeşil **Ara** düğmesine dokunun.




## Video konferans başlatma


1 Çağrı sırasında **Ekle**'ye dokunun.




2 Çağrı yapılacak kişiyi her zamanki şekilde bulun.



3 Çağrıyı her zamanki şekilde gerçekleştirin.



4 Bu yeni çağrı şimdi mevcut çağrıya eklenecek bir konferans oluşturacaktır.




Daha fazla kişi eklemek için işlemi tekrarlayın.


# Cisco Webex Room Serisi Dokunma Denetleyici Hızlı Başvuru Kılavuzu RoomOS 10.11

## Çağruları yönlendirme ve Rahatsız Etmeyin

- 1 Sol üst köşedeki > simgesine dokununuz.



- 2 İşlevleri gerektiği gibi etkinleştirin/ devre dışı bırakın. İşiniz bittiğinde menü dışında herhangi bir yere dokununuz.




## İçeriği paylaşmak için Yakınlık özelliğini kullanma

Diğerleriyle kablosuz olarak içerik paylaşmak için bilgisayarınızda Yakınlık özelliğini **Açık** olarak ayarlayın.


## Çağrı dışındayken içerik paylaşma

Çağrılar dışında içerik paylaşmak için kaynağı bağlayın, açık olduğundan emin olun ve **Paylaş**'a dokununuz. İçerik paylaşımı sunulur.




## Çağrı sırasında içerik paylaşma

- 1 Kaynağı uygun bir kabloyla video sistemine bağlayın, açık olduğundan emin olun ve **Paylaş**'a dokununuz.



- 2 içeriği paylaşmadan görüntülemek için **Önizleme**'ye dokununuz. Önceki ekrana dönmek için sağ üst köşedeki 'X'ye dokununuz.




- 3 Önizlemeyi durdurmak için **Önizlemeyi durdur**'a dokununuz.




Uzaktan katılımcılarla içerik paylaşmak için **Çağrıda paylaş**'a dokununuz.

- 4 içerik paylaşımını durdurmak için gösterildiği şekilde **Paylaşımı Durdur**'a dokununuz.




## Devam eden çağrıyı aktarma


- 1 **Aktar** düğmesine dokununuz. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.



- 2 Her zamanki şekilde çağrı yapacağınız kişiyi arayın.



- 3 Yeşil **Çağrı** düğmesine dokununuz. Aktarmanın uygun olduğunu doğrulamak için kişiyle konuşun. Aktarılacak kişi hala beklemededir.



- 4 **Aktarımı Tamamla**'ya dokununuz.

