



Cisco Webex Room Serisi Dokunma Denetleyici Hızlı Başvuru Kılavuzu RoomOS 10.19

Kişi listesinden çağrı yapma


1 Yeşil **Ara** düğmesine dokunun.



2 Belirli bir listede (Sık Kullanılanlar, Dizin veya Son Aramalar) bir kişiyi aramak için ilgili listeye dokunun ve çağrı yapacağınız girişi bulmak için aşağı kaydırın.




3 Yeşil **Ara** düğmesini ekrana getirmek için bu girişi dokunun. Ardından, gösterildiği gibi yeşil **Ara** düğmesine dokunun.




4 Çağrı gerçekleştirilir.

Çağrıyı sonlandırmak için kırmızı **Çağrıyı bitir** düğmesine dokunun.




Ad, numara veya adres kullanarak çağrı yapma

1 Yeşil **Ara** düğmesine dokunun.




2 Ara veya Çevir alanına dokunun. Klavye ekrana gelir.



3 Bir ad, numara veya adres girin. Siz yazarken olası eşleşmeler ve/veya öneriler görüntülenir. Listede doğru eşleşme belirirse bu eşleşmeye dokunun, aksi takdirde yazmaya devam edin.




4 Aranılacak kişiyi yazdığınızda veya bulduğunuzda çağrıyı gerçekleştirmek için yeşil **Ara** düğmesine dokunun.




Video konferans başlatma


1 Çağrı sırasında **Ekle**'ye dokunun.



2 Çağrı yapılacak kişiyi her zamanki şekilde bulun.




3 Çağrıyı her zamanki şekilde gerçekleştirin.



4 Yeni çağrı şimdi mevcut çağrıya eklenerek bir konferans oluşturacaktır.


Daha fazla kişi eklemek için işlemi tekrarlayın.




Cisco Webex Room Serisi Dokunma Denetleyici Hızlı Başvuru Kılavuzu RoomOS 10.19

Çağruları iletme ve rahatsız etmeyin

- 1 Sol üst köşedeki > simgesine dokununuz.



- 2 İşlevleri gerektiği gibi etkinleştirin/ devre dışı bırakın. İşiniz bittiğinde menü dışında herhangi bir yere dokununuz.




İçeriği paylaşmak için Proximity'yi kullanma

Diğerleriyle kablosuz olarak içerik paylaşmak için bilgisayarınızda Proximity'yi **Açık** olarak ayarlayın.


Çağrılar dışında içerik paylaşma

Çağrılar dışında içerik paylaşmak için kaynağı bağlayın, açık olduğundan emin olun ve **Paylaş**'a dokununuz. İçerik paylaşımı sunulur.




Çağrıda içerik paylaşma

- 1 Kaynağı uygun bir kabloyla video sistemine bağlayın, açık olduğundan emin olun ve **Paylaş**'a dokununuz.



- 2 içeriği paylaşmadan görüntülemek için **Önizleme**'ye dokununuz. Önceki ekrana dönmek için sağ üst köşedeki 'X' e dokununuz.




- 3 Önizlemeyi durdurmak için **Önizlemeyi durdur**'a dokununuz.




Uzaktan katılımcılarla içerik paylaşmak için **Aramada paylaş** a dokununuz.

- 4 içerik paylaşımını durdurmak için gösterildiği şekilde **Paylaşımı Durdur**'a dokununuz.




Devam eden çağrıyı aktarma


- 1 **Aktar** düğmesine dokununuz. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.



- 2 Her zamanki şekilde çağrı yapacağınız kişiyi arayın.



- 3 Yeşil **Ara** düğmesine dokununuz. Aktarmanın uygun olduğunu doğrulamak için kişiyle konuşun. Aktarılacak kişi hala beklemededir.



- 4 **Aktarımı Tamamla**'ya dokununuz.

