

# الدليل المرجعي السريع لـ RoomOS لسلسلة أجهزة Cisco Room


بدء مؤتمر فيديو



في مكالمة،  
اضغط على  
إضافة.



حدد موقع  
الشخص التالي  
الذي تزيد  
الاتصال به، ثم  
اختره.




اضغط على  
(إضافة) في  
بطاقة جهة  
الاتصال.



اضغط على دمج في  
عناصر التحكم في  
المكالمات الجديدة  
إلى المكالمة  
الموجودة. لقد قمت  
آن بإنشاء مكالمة  
جماعية.

كرر العملية لإضافة  
المزيد من الأشخاص.


إجراء مكالمة باستخدام الاسم أو الرقم أو العنوان




اضغط على  
زر الاتصال.




انقر فوق حقل  
البحث. يفتح هذا  
لوحة المفاتيح.



أكتب اسمًا أو رقمًا  
أو عنوانًا. تظهر  
المتطابقات  
والاقتراحات أثناء  
الكتابة. إذا ظهر  
التطبيق الصحيح،  
فانقر فوقه، وإلا  
استمر في الكتابة.




بمجرد تحديد  
موقع جهة  
الاتصال  
وتثبيتها، انقر  
فوق زر الاتصال  
الأخضر لإجراء  
المكالمة.




اضغط على  
زر الاتصال.



اضغط على المفضلة  
أو المدينة أو الدليل  
ثم قم بالتمرير  
أسفل لتحديد  
موقع جهة اتصال.




اضغط على هذا  
الإدخال، ثم اضغط  
على زر الاتصال  
الأخضر.



وضع المكالمة.  
إنهاء المكالمة،  
اضغط على زر إنهاء  
المكالمة الأحمر.

# الدليل المرجعي السريع لـ RoomOS II لعنصر تحكم اللمس لسلسلة أجهزة Cisco Room


## نقل مكالمة جارية




أثناء إجراء مكالمة، افتح عناصر التحكم في المكالمات، ثم اضغط على المزيد. ثم اضغط على نقل. تم وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار.



ابحث عن جهة اتصال، ثم حددها.




اضغط على زر نقل مكالمة باللون الأحمر. تحدث إلى الشخص للتأكد من أن النقل تم بنجاح. لا يزال الشخص المُفراد تمويهه في الانتظار.




اضغط على إكمال النقل.


## مشاركة المحتوى في مكالمة



في حالة استخدام كابل، قم بتوصل المصدر، ثم تأكد من تشغيله. أثناء المكالمة، افتح عناصر التحكم في المكالمات، ثم اضغط على مشاركة.




حدد المصدر الخاص بك. اضغط على (عرض) للمعاينة، ثم اضغط على مشاركة عند ما تكون مستعدًا.




لإنهاء المشاركة، اضغط على إيقاف المشاركة.

## إعادة توجيه المكالمات وميزة منع الإزعاج



اضغط على الاسم في الزاوية العلوية اليسرى.



تنشيط/إلغاء تنشيط أي من الوظيفتين. انقر فوق أي مكان خارج القائمة عند الانتهاء.

## استخدام تطبيق Proximity لمشاركة المحتوى

على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، قم بتعيين Proximity على تشغيل مشاركة المحتوى لاسلكيًا مع الآخرين. كما يمكنك المشاركة لاسلكيًا باستخدام ميزة Miracast® أو ميزة AirPlay، عند تمكينها.

## مشاركة المحتوى خارج المكالمات



لمشاركة المحتوى خارج المكالمات، قم بتوصل المصادر، وتأكد من تشغيله، ثم اضغط على مشاركة الشاشة. بعد المصادر، بعد ذلك، ثم اضغط على View (عرض).