

Controllo touch di Cisco serie Room Guida di riferimento rapido

Effettuare una chiamata


- 1 Toccare il pulsante **Chiama**.



- 2 Toccare **Preferiti**, **Recenti** o **Rubrica** e poi scorrere verso il basso per individuare un contatto.




- 3 Toccare quel numero e poi il pulsante verde **Chiama**.



- 4 La chiamata viene effettuata.

Per terminare la chiamata, toccare il pulsante rosso **Termina chiamata**.



Esecuzione di una chiamata con nome, numero o indirizzo


- 1 Toccare il pulsante **Chiama**.




- 2 Toccare il campo **Cerca**. Viene visualizzata la tastiera.



- 3 Digitare nome, numero o indirizzo. Durante l'immissione vengono visualizzati possibili corrispondenze e suggerimenti. Toccare l'eventuale corrispondenza esatta visualizzata oppure continuare a digitare.




- 4 Una volta individuato e selezionato il contatto, toccare il pulsante verde **Chiama** per effettuare la chiamata.



Aggiunta di altre persone alla chiamata


- 1 Durante una chiamata, toccare **Aggiungi**.



- 2 Individuare e selezionare la persona successiva che si desidera chiamare.




- 3 Toccare **Aggiungere** nella scheda del contatto.




- 4 Toccare **Unisci** nel gestore delle chiamate per aggiungere la nuova chiamata a quella esistente, creando così una conferenza.

Ripetere l'operazione per aggiungere altri partecipanti.




Inoltro delle chiamate e Non disturbare

1 Toccare il nome nell'angolo in alto a sinistra.



2 Attivare/disattivare una funzione. Al termine, toccare un punto qualsiasi all'esterno del menu.



Utilizzo della funzionalità Proximity per condividere i contenuti

Sul computer impostare Proximity su **Attivo** per attivare la funzionalità e condividere i contenuti con altri utenti in modalità wireless. È anche possibile condividere in modalità wireless con Miracast® o AirPlay, se abilitata.


Condivisione di contenuti non durante le chiamate

Per condividere i contenuti non durante le chiamate, collegare la sorgente, verificare che sia accesa e toccare **Condividi schermo**. Poi selezionare la sorgente e toccare **Visualizza**.




Condivisione di contenuti durante una chiamata

1 Se si utilizza un cavo, collegare la sorgente e verificare che sia accesa. Durante una chiamata, aprire il gestore delle chiamate e toccare **Condividi**.




2 Selezionare la sorgente. Toccare **Visualizza** per visualizzare un'anteprima, poi toccare **Condividi** quando è tutto pronto.




In alternativa, toccare **Condividi in chiamata** per condividere immediatamente.

3 Per terminare la condivisione, toccare **Interrompi condivisione**.



Trasferimento di una chiamata in corso


1 Durante una chiamata, aprire il gestore delle chiamate e toccare **Altro**. Poi toccare **Trasferisci**. La chiamata corrente viene messa in attesa.



2 Cercare un contatto e selezionarlo.



3 Toccare il pulsante **Trasferisci chiamata**. Parlare con il destinatario per confermare che il trasferimento è stato effettuato correttamente. Il destinatario del trasferimento è ancora in attesa.



4 Toccare **Completa trasferimento**.

