



الدليل المرجعي السريع لعنصر التحكم اللمس لسلسلة أجهزة Cisco Room


إضافة المزيد من الأشخاص إلى مكالمتك




1 في مكالمة، اضغط على إضافة.



2 حدد موقع الشخص التالي الذي تريد الاتصال به، ثم اختره.




3 اضغط على Add (إضافة) في بطاقة جهة الاتصال.



4 اضغط على دمج في عناصر التحكم في المكالمات لإضافة المكالمة الجديدة إلى المكالمة الموجودة. لقد قمت الآن بإنشاء مكالمة جماعية.

كرر العملية لإضافة المزيد من الأشخاص.


إجراء مكالمة باستخدام الاسم أو الرقم أو العنوان




1 اضغط على زر الاتصال.



2 انقر فوق حقل البحث. يفتح هذا لوحة المفاتيح.




3 اكتب اسمًا أو رقمًا أو عنوانًا. تظهر المطابقات والاقتراحات أثناء الكتابة. إذا ظهر التطابق الصحيح، فانقر فوقه، وإلا استمر في الكتابة.



4 بمجرد تحديد موقع جهة الاتصال وتحديد، انقر فوق زر الاتصال الأخضر لإجراء المكالمة.


إجراء مكالمة




1 اضغط على زر الاتصال.



2 اضغط على المفضلة أو الحديثة أو الدليل ثم قم بالتمرير لأسفل لتحديد موقع جهة اتصال.




3 اضغط على هذا الإدخال، ثم اضغط على زر اتصال الأخضر.




4 وضع المكالمة. لإنهاء المكالمة، اضغط على زر إنهاء المكالمة الأحمر.

إعادة توجيه المكالمات وميزة ممنوع الإزعاج

1 اضغط على الاسم في الزاوية العلوية اليسرى.



2 تنشيط/إلغاء تنشيط أي من الوظيفتين. انقر فوق أي مكان خارج القائمة عند الانتهاء.




استخدام تطبيق Proximity لمشاركة المحتوى

على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، قم بتعيين Proximity على تشغيل لمشاركة المحتوى لاسلكيًا مع الآخرين. كما يمكنك المشاركة لاسلكيًا باستخدام ميزة Miracast® أو ميزة AirPlay، عند تمكينها.


مشاركة المحتوى خارج المكالمات

لمشاركة المحتوى خارج المكالمات، قم بتوصيل المصدر، وتأكد من تشغيله، ثم اضغط على مشاركة الشاشة. حدد المصدر، بعد ذلك، ثم اضغط على View (عرض).




مشاركة المحتوى في مكالمة

1 في حالة استخدام كابل، قم بتوصيل المصدر، ثم تأكد من تشغيله. أثناء المكالمة، افتح عناصر التحكم في المكالمات، ثم اضغط على مشاركة.




2 حدد المصدر الخاص بك. اضغط على View (عرض) للمعاينة، ثم اضغط على مشاركة عندما تكون مستعدًا.




أو اضغط على مشاركة في المكالمة للمشاركة على الفور.

3 لإنهاء المشاركة، اضغط على إيقاف المشاركة.



نقل مكالمة جارية


1 أثناء إجراء مكالمة، افتح عناصر التحكم في المكالمات، ثم اضغط على المزيد. ثم اضغط على النقل. تم وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار.



2 ابحث عن جهة اتصال، ثم حددها.



3 اضغط على زر تحويل المكالمة باللون الأخضر. تحدث إلى الشخص للتأكد من أن النقل تم بنجاح. لا يزال الشخص المراد تحويله قيد الانتظار.



4 اضغط على إكمال التحويل.

