

呼叫某人

1

如图所示点击**拨号**。



2

如图所示键入号码。



3

键入号码后，点按**呼叫**键发出呼叫。



键盘布局



点按以在拨号盘和字母数字键盘之间切换（如图所示）。

使用联系人列表呼叫某人

要搜索某人，请点击此处调用虚拟键盘，然后键入姓名或号码。输入时，系统将显示匹配条目。系统将在所有三个列表中查找可能的匹配条目。

1

如果要仅在特定列表中查找，请先点按对应的**标签页**。

所有匹配条目将显示在此处。点按以选择条目。所选条目将显示在蓝色背景上。



要查找条目，还可以像在智能手机上一样滚动列表。点按以选择条目。

2



找到并选择条目后，将显示呼叫菜单。点按**呼叫**发出呼叫。有一些选项可用。这些选项始终与上下文有关，这意味着将不显示无意义的选项。例如，**添加至收藏夹**对已位于收藏夹列表中的条目不可用。

呼叫多人（可选功能）

1



假设您已在通话中。

2



点击**添加**。

3



以常规方式查找要呼叫的人。

4



以常规方式发出呼叫。

5



系统可能会提示您点击**合并**以创建会议。

6



现在，此新呼叫将添加到现有呼叫中。

共享内容

在点按**共享**之前，确保共享源已开启并已连接到视频系统。

1

确保您的源已连接并开启。
如图所示点按**共享**。



2

如有需要，水平滚动 (a) 以找到所需源，如图所示。然后点按**共享**(b)。现在应该会在屏幕上看到共享。



3

共享结束后，如图所示点按**停止共享**。



触摸板导览



点击触摸屏以唤醒系统 (如需要)。



点击按钮以激活其功能。




如在智能手机上一样滚动列表。

点击左上角可激活/停用免打扰功能、激活/停用待机功能，以及访问设置。

点击? 可联系或访问帮助台 (如有)。

点击**摄像机**图标以激活本端视图和摄像机设置。

右上角指示日期时间。



点击**共享**以开始共享内容并执行演示。

按下**麦克风**按钮使麦克风静音/取消静音。

点击**拨号**可调用拨号盘。

点击**联系人**可调用联系人列表，包括收藏夹、通讯录和历史记录。

点击**会议**可调用即将召开的已安排会议列表。

点击**消息**可调用语音邮件系统 (如适用)。

按住**音量**按钮左侧以降低扬声器音量，按住右侧以增加音量。