

# 呼叫某人

1

如图所示点按拨号盘。



2

如图所示键入号码。



3

键入号码后，点按呼叫键发出呼叫。



# 键盘布局



点按以在拨号盘和字母数字键盘之间切换（如图所示）。

# 使用联系人列表进行呼叫

要搜索某人，请点按此处调用虚拟键盘，然后键入姓名或号码。当您输入时，将显示匹配条目。将在所有三个列表中检查可能的匹配条目。

1

如果要仅在特定列表中查找，请先点按对应的标签页。

所有匹配条目将显示在此处。点按以选择条目。所选条目将显示在蓝色背景上。



要查找条目，还可以像在智能手机上一样滚动列表。点按以选择条目。

2



找到并选择条目后，将显示呼叫菜单。点按呼叫发出呼叫。有一些选项可用。这些选项始终与上下文有关，这意味着将不显示无用数据。例如，添加至收藏夹对已位于收藏夹列表中的条目不可用。

# 发起视频会议（可选功能）

方法 A (Multisite):



重复上述过程以添加更多参加者。



点按结束通话终止会议。

方法 B (Multiway/CUCM):



重复上述过程以添加更多参加者。



点按结束通话终止会议。

# 共享内容



在点按**演示**之前，确保演示源已开启并已连接到视频系统。

1

确保视频源已连接并打开。如图所示点按**演示**。



2

如果需要，可水平滚动 (a) 以查找所需的视频源 (如图所示)。然后点按**演示** (b)。现在应该会在屏幕上看到演示。



3

演示结束后，如图所示点按**停止演示**。



# 触摸板总览



如果需要，可点按触摸屏以唤醒系统。



点按按钮以激活其功能。



如图所示滚动列表。

点按此处激活/停用免打扰功能。

点按此处访问帮助台 (如果可用)。

点按此处激活本端视频。

点按此处访问“摄像机”设置。

点按此处访问“设置”时刻。

点按此处激活/停用待机功能。

点按以将话筒静音/取消静音。

在此处调整音量 (点按并拖动)。

您离开时收到的所有消息都将标示在此处。

点按此处调用拨号盘。

点按此处调用联系人列表，包括收藏夹、通讯录和历史记录。

点按此处调用已安排的即将举行的会议列表。

点按此处调用语音邮件系统 (如适用)。

点按此处开始分享内容并进行演示。