




الهاتف Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 طلب اتصال
- 2 الرد على مكالمة
- 3 كتم الصوت
- 4 البريد الصوتي
- 5 إعادة توجيه كل المكالمات
- 6 انتظار
- 7 مؤتمر
- 8 تحويل
- 9 إعدادات الصوت
- 10 تلميحات



ملاحظة للحصول على أفضل النتائج، قم بطباعة هذا الدليل على ورق بمقاس 8.5 × 14 بوصة (الحجم legal).

1 طلب اتصال


لإجراء مكالمة، التقط السماعة أو اضغط على زر مكبر الصوت ، واطلب أحد الأرقام.

إعادة طلب الرقم الأخير

اضغط على زر إعادة الطلب .

2 الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة جديدة، يومض شريط الضوء على هاتفك باللون الأحمر. للرد على إحدى المكالمات، قم بأحد الإجراءات التالية:

- ارفع سماعة الهاتف.
- اضغط على زر مكبر الصوت .

3 كتم الصوت

خطوة 1 أثناء إجراء إحدى المكالمات، اضغط زر كتم الصوت .

خطوة 2 اضغط زر كتم الصوت مرةً أخرى لإيقاف كتم الصوت.

4 البريد الصوتي

عند استلام رسالة جديدة، يعرض الهاتف المؤشرات التالية:

- ضوء أحمر ثابت على شريط الضوء بهاتفك.
- رسالة صوتية كمؤشر انتظار (إذا توفر ذلك).

الاستماع للرسائل

خطوة 1 في منتصف شريط التنقل، اضغط فوق الزر **ميزة**.



خطوة 2 حدد **البريد الصوتي** (استخدم لوحة التنقل للتمرير).

خطوة 3 اضغط الزر **ميزة** واتبع الرسائل الصوتية.

5 إعادة توجيه كل المكالمات

خطوة 1 في منتصف شريط التنقل، اضغط فوق الزر **ميزة**.

خطوة 2 حدد **إعادة توجيه كل المكالمات** (استخدم لوحة التنقل للتمرير) واضغط على الزر **ميزة**.

خطوة 3 استمع لغممة التأكيد، ثم أدخل رقم الهاتف لإعادة توجيه المكالمات.

خطوة 4 لإلغاء إعادة توجيه المكالمات، قم بإعادة الخطوات 1-2.

عند رفع سماعة الهاتف، ستسمع غممة تأكيد إلى أن تقوم بإلغاء إعادة توجيه المكالمات.

6 انتظار

خطوة 1 اضغط على الزر **وضع في الانتظار/متابعة** .

خطوة 2 لمتابعة المكالمات، اضغط على الزر **وضع في الانتظار/متابعة** مرةً أخرى.

7 مؤتمر


خطوة 1 من مكالمات جارية (ليست قيد الانتظار)، اضغط على زر التحكم في المكالمات ثم اتركه للحصول على غممة الطلب الهاتفي.

خطوة 2 قم بإدخال رقم هاتف الجهة لإضافتها للمشاركة في المؤتمر.

خطوة 3 اضغط على زر التحكم في المكالمات مرةً أخرى ثم اتركه (قبل إجابة المتلقي أو بعده).

تم بدء المؤتمر.

8 تحويل

خطوة 1 من مكالمات جارية (ليست قيد الانتظار)، اضغط الزر **تحويل** .

خطوة 2 أدخل رقم هاتف مستلم التحويل.

خطوة 3 اضغط على الزر **تحويل** مرةً أخرى أو قم بإنهاء المكالمات (قبل إجابة المتلقي أو بعده).

تم اكتمال التحويل.

9 إعدادات الصوت

تم تحديد موقع الزر الصوت أدنى لوحة المفاتيح.



- لضبط صوت سماعة الهاتف، اضغط على زر الصوت لأعلى أو لأسفل عندما تكون سماعة الهاتف مرفوعة.
- لضبط صوت مشغل النغمات، اضغط على زر الصوت لأعلى أو لأسفل عندما تكون سماعة الهاتف مرفوعة.

10 تلميحات

كيف يمكنني استخدام الزر **الميزة**؟

يمكنك الزر **الميزة** من الوصول إلى الميزات مميزة إعادة توجيه الكل، التقاط المكالمات، مجموعة التقاط المكالمات. يمكنك الضغط على الزر **الميزة** واستخدام لوحة التنقل للتمرير من خلال الميزات المتاحة.

أين يمكن الحصول على "دليل مستخدم" كامل؟

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html