


## Guide de démarrage rapide




## Téléphone SIP Cisco Unified 3905


- 1 Composition
- 2 Réponse
- 3 Coupure micro
- 4 Messagerie vocale
- 5 Transfert de tous les appels
- 6 Garde
- 7 Conférence
- 8 Transfert
- 9 Réglage du volume
- 10 Conseils

 **Remarque** Pour de meilleurs résultats, imprimez sur du papier 8,5 x 14" (format légal).

## 1 Composition


Pour passer un appel, décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton **Haut-parleur** , puis composez un numéro.

### Rappel du dernier numéro composé


Appuyez sur le bouton **Recomp** .

## 2 Réponse

Lorsque vous recevez un nouvel appel, la bande lumineuse de votre combiné clignote en rouge. Pour répondre à l'appel, procédez de l'une des façons suivantes :

- Soulevez le combiné.
- Appuyez sur le bouton **Haut-parleur** .

## 3 Coupure micro

**Étape 1** Lors d'un appel, appuyez sur le bouton **Coupure micro** .

**Étape 2** Appuyez à nouveau sur **Coupure micro** pour la désactiver.

## 4 Messagerie vocale

Lorsque vous recevez un nouveau message, votre téléphone présente les indicateurs suivants :

- Une lumière rouge fixe sur la bande lumineuse de votre téléphone.
- Un indicateur sonore de message audible (si disponible).

### Écoute des messages

**Étape 1** Au centre de la barre de navigation, appuyez sur le bouton **Fonction**.



**Étape 2** Sélectionnez **Messagerie vocale** (utilisez le clavier de navigation pour faire défiler les options).

**Étape 3** Appuyez sur le bouton **Fonctionnalités**, puis suivez les invites vocales.

## 5 Transfert de tous les appels

**Étape 1** Au centre de la barre de navigation, appuyez sur le bouton **Fonction**.


**Étape 2** Sélectionnez **Transférer tous les appels** (utilisez le clavier de navigation pour faire défiler les options), puis appuyez sur le bouton **Fonction**.

**Étape 3** Après la tonalité de confirmation, entrez le numéro de téléphone vers lequel transférer les appels.

**Étape 4** Pour annuler le transfert d'appel, répétez les étapes 1-2.

Lorsque vous décrochez le combiné, vous entendez une tonalité de confirmation jusqu'à ce que vous annuliez le renvoi d'appels.

## 6 Garde

**Étape 1** Cliquez sur le bouton **Mettre en garde/Reprendre** .

**Étape 2** Pour reprendre un appel mis en garde, appuyez de nouveau sur le bouton **Mettre en garde/Reprendre**.

## 7 Conférence


**Étape 1** À partir d'un appel connecté (non en garde), appuyez sur le commutateur puis relâchez-le de manière à obtenir une tonalité.

**Étape 2** Entrez le numéro de téléphone de la personne à ajouter à la conférence.

**Étape 3** Appuyez sur le clip de commutation, puis relâchez-le (avant ou après la réponse de votre correspondant).

La conférence commence.

## 8 Transfert

**Étape 1** À partir d'un appel connecté (non en garde), appuyez sur le bouton **Transférer** .

**Étape 2** Entrez le numéro de téléphone du destinataire du transfert.

**Étape 3** Appuyez à nouveau sur le bouton **Transférer** ou raccrochez (avant ou après la réponse de votre correspondant). Le transfert est effectué.

## 9 Réglage du volume

Le bouton de volume se trouve en dessous du clavier.



- Pour régler le volume du combiné, appuyez sur le signe plus ou le signe moins du bouton de volume lorsque le combiné est décroché.
- Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur le signe plus ou le signe moins du bouton de volume lorsque le combiné est raccroché.

## 10 Conseils

### Comment utiliser le bouton de fonctions ?

Le bouton **Fonction** vous permet d'accéder à des fonctionnalités telles que le renvoi de tous les appels, l'interception d'appels et l'interception d'appels de groupe. Appuyez sur le bouton **Fonction** et utilisez le clavier de navigation pour faire défiler les options disponibles.

### Où trouver un guide de l'utilisateur complet ?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)

Siège social aux États-Unis  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
États-Unis  
<http://www.cisco.com>  
Tél. : +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax : +1 408 527-0883

Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques de commerce Cisco, rendez-vous à l'adresse : [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Le mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.