



Su teléfono

Se muestra el teléfono IP 7841 de Cisco.

- ① Llamada entrante o indicador de buzón de voz
- ② Botones de línea y de función
- ③ Teclas programables
- ④ Navegación
- ⑤ Espera, transferencia y conferencia
- ⑥ Teléfono con altavoz, auriculares y silencio
- ⑦ Correo de voz, aplicaciones y directorio
- ⑧ Volumen

Botones de línea y de función

Utilice los botones de línea y de función para ver llamadas en una línea, acceder a funciones tales como la marcación rápida y realizar tareas tales como reanudar una llamada en espera.

Los botones se iluminan para indicar el estado:

- Verde fijo: línea inactiva
- Rojo fijo: línea en uso
- Rojo intermitente: llamada entrante o en espera
- Amarillo fijo: línea sin registrar

Realizar una llamada

Introduzca un número y descuelgue.

Contestar una llamada

Presione el botón de línea intermitente de color rojo.

Poner una llamada en espera

1. Presione **Espera** .
2. Para reanudar una llamada en espera, presione de nuevo **Espera**.

Ver las llamadas recientes

1. Presione **Aplicaciones** .
2. Desplácese y seleccione **Recientes**.
3. Seleccione una línea para verla.


Transferir una llamada a otra persona

1. Durante una llamada que no esté en espera, presione **Transferir** .
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona.
3. Presione **Transferir** de nuevo (antes o después de que el interlocutor conteste).


Agregar otro participante a una llamada

1. En una llamada activa, presione **Conferencia** .
2. Introduzca el número al que desea unirse y presione **Marcar**.
3. Cuando se haya conectado la llamada, presione **Conferencia** de nuevo.

Realizar una llamada con auriculares

1. Conecte los auriculares.
2. Introduzca un número con el teclado.
3. Presione **Auriculares**  .


Realizar una llamada con el teléfono con altavoz

1. Introduzca un número con el teclado.
2. Presione **Teléfono con altavoz**  .

Silenciar el audio

1. Presione **Silencio**  .
2. Vuelva a presionar **Silencio** para activar el sonido.


Escuchar los mensajes de voz

Presione **Mensajes**  y siga las instrucciones de voz. Para revisar los mensajes de una línea concreta, presione primero el botón de línea.


Desviar todas las llamadas

1. Presione la tecla programable **Desviar**.
2. Marque el número al que desee realizar el desvío y presione la tecla programable **Llamada**.
3. Cuando vuelva, presione la tecla programable **Borrar**.


Ajustar el volumen durante una llamada

Presione la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del auricular, los auriculares o el altavoz mientras el teléfono está en uso.


Ajustar el volumen del tono

Presione la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del timbre mientras el teléfono no está en uso.


Cambiar el tono de llamada

1. Presione **Aplicaciones**  .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Preferencias de audio > Ext (n) - Tono de timbre**, donde n= número de extensión.
3. Desplácese por la lista de tonos de llamada y presione **Reprod.** para escuchar una muestra.
4. Presione **Seleccionar** y **Estab** para guardar la opción seleccionada.
5. Presione **Atrás** para salir.

Ajustar el contraste de la pantalla

1. Presione **Aplicaciones**  .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Preferencias de pantalla > Nivel de contraste**.
3. Presione la parte superior del botón para aumentar el contraste o la parte inferior para reducirlo.
4. Presione **Guardar**.

Ajustar la luz de fondo de la pantalla (teléfonos 7821, 7841 y 7861)

1. Presione **Aplicaciones**  .
2. Seleccione **Preferencias de usuario > Preferencias de pantalla > Tempor. de luz de fondo**.
3. Presione Act o Des, o bien seleccione el período de tiempo que la luz de fondo permanecerá encendida.

Guía de usuario

Consulte la Guía de usuario completa en <http://www.cisco.com/c/es/es/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

