



A telefon

A képen Cisco IP Phone 7841 sorozatú látható.

- ① Bejövő hívás vagy hangposta kijelzője
- ② Vonalgombok és funkcióbillentyűk
- ③ Funkciógombok
- ④ Navigáció
- ⑤ Tartás, Átadás és Konferencia
- ⑥ Kihangosító, Fejhallgató és Némítás
- ⑦ Hangposta, Alkalmazások és Címtár
- ⑧ Hangerő

Vonalgombok és funkcióbillentyűk

A vonalgombok és a funkcióbillentyűk használatával megtekintheti egy vonal hívásait, olyan funkciókat érhet el, mint például a Gyors hívó, és olyan feladatokat végezhet el, mint például egy tartott hívás folytatása.

A gombok fénye a következő állapotokat jelzi:

- Folyamatos zöld: a vonal készenléti állapotban van
- Folyamatos piros: a vonal használatban van
- Villogó piros: bejövő vagy tartott hívás
- Folyamatos sárga: a vonal nincs regisztrálva

Hívás kezdeményezése

Adjon meg egy számot, és vegye fel a kézbeszélőt.

Hívás fogadása

Nyomja meg a pirosan villogó vonalgombot.

Hívás tartásba helyezése

1. Nyomja meg a **Tartás** gombot.
2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg újra a **Tartás** gombot.

A legutóbbi hívások megtekintése

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot.
2. Görgetéssel válassza ki a **Híváslista** elemet.
3. Válassza ki, hogy melyik vonalat szeretné megtekinteni.


Hívás átadása másik személynek

1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az **Átadás** gombot.
2. Adja meg a másik személy telefonszámát.
3. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot (az előtt vagy után, hogy a másik fél fogadja a hívást).


Másik személy hozzáadása a híváshoz

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Konferencia** gombot.
2. Adja meg a számot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. A hívás kapcsolása után nyomja meg újra a **Konferencia** gombot.


Hívás kezdeményezése fejhallgatóval

1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót.
2. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
3. Nyomja meg a **Fejhallgató**  gombot.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

1. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
2. Nyomja meg a **Kihangosító**  gombot.

A hang elnémítása

1. Nyomja meg a **Némítás**  gombot.
2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Némítás** gombot.


A hangüzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek**  gombot, és kövesse a hangutasításokat. Egy adott vonal üzeneteinek meghallgatásához először nyomja meg a megfelelő vonalgombot.


Minden hívás átirányítása

1. Nyomja meg az **Átirányítás** funkciógombot.
2. Tártsázza azt a számot, amelyre át kívánja irányítani a hívást, majd nyomja meg a **Hívás** funkciógombot.
3. Amikor visszatér, nyomja meg a **Törl** funkciógombot.

Hangerő beállítása hívás közben

A kézibeszélő, a fejhallgató vagy a kihangosító hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét a telefon használata közben.

A csengőhang hangerejének beállítása

A csengő hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét, amikor a telefon nincs használatban.

Csengőhang módosítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Felhasználói beállítások > Hangbeállítások > Mellék (n) - Csengőhang lehetőség**, ahol n a mellékszám.
3. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával behallgathat az egyes csengőhangokba.
4. A kiválasztás elmentéséhez nyomja meg a **Választ** és a **Beállít** gombot.
5. A kilépéshez nyomja meg a **Vissza** gombot.

A képernyő kontrasztjának beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Felhasználói beállítások > Képernyőbeállítások > Kontraszt szintje** lehetőséget.
3. A kontraszt növeléséhez nyomja felfelé, a csökkentéséhez pedig lefelé a gombot.
4. Nyomja meg a **Mentés** gombot.

A képernyő háttérvilágításának beállítása (7821, 7841, 7861)

1. Nyomja meg az **Alkalmazások**  gombot.
2. Válassza a **Felhasználói beállítások > Képernyőbeállítások > Háttérvilágítás ideje** lehetőséget.
3. Válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget, vagy adja meg, hogy mennyi ideig legyen bekapcsolva a háttérvilágítás.

Felhasználói útmutató

A teljes Felhasználói útmutató itt olvasható: <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

