



Ваш телефон

На иллюстрации показан телефон Cisco IP Phone 7841.

- ① Индикатор входящего вызова или голосового сообщения
- ② Функциональные кнопки и кнопки линий
- ③ Экранные клавиши
- ④ Блок перемещения
- ⑤ Удержание, Перевод и Конференция
- ⑥ Динамик, Гарнитура и Микрофон
- ⑦ Голосовая почта, Приложения и Справочник
- ⑧ Кнопка «Громкость»

Функциональные кнопки и кнопки линий

Функциональные кнопки и кнопки линий позволяют просматривать вызовы на линиях, пользоваться разными функциями, такими как «Быстрый набор», и выполнять разные действия, например возобновление вызова на удержании.

На кнопках предусмотрена световая индикация статуса.

- Непрерывно горящий зеленый: линия свободна.
- Непрерывно горящий красный: линия используется.
- Мигающий красный: входящий вызов или вызов на удержании.
- Непрерывно горящий оранжевый: линия не зарегистрирована.

Выполнение вызова

Наберите номер и снимите трубку.

Ответ на вызов

Нажмите мигающую красным кнопку линии.

Помещение вызова на удержание

1. Нажмите кнопку **Удерж** .
2. Чтобы снять вызов с удержания, нажмите кнопку **Удерж** еще раз.

Просмотр недавних вызовов

1. Нажмите кнопку **Приложения** .
2. Прокрутите список и выберите пункт **Недавние**.
3. Выберите линию, вызовы по которой нужно просмотреть.


Перевод вызова другому абоненту

1. При активном вызове (не на удержании) нажмите кнопку **Перевод** .
2. Введите номер телефона адресата.
3. Снова нажмите **Перевод** (до или после ответа собеседника).


Подключение к вызову другого абонента

1. Во время разговора нажмите **Конференция** .
2. Введите номер абонента, которого вы хотите подключить, и нажмите **Набор**.
3. После установления соединения нажмите кнопку **Конференция** еще раз.


Выполнение вызова с использованием гарнитуры

1. Подсоедините гарнитуру к телефону.
2. Введите номер с помощью клавиатуры.
3. Нажмите кнопку **Гарнитура** .


Выполнение вызова с использованием функции громкой связи

1. Введите номер с помощью клавиатуры.
2. Нажмите кнопку **Динамик** .

Отключение микрофона

1. Нажмите кнопку **Выключить микрофон** .
2. Для включения микрофона нажмите кнопку **Выключить микрофон** еще раз.

Прослушивание голосовых сообщений

Нажмите кнопку **Сообщения**  и следуйте голосовым указаниям. Чтобы прослушать сообщения, поступившие на определенную линию, предварительно нажмите кнопку этой линии.

Переадресация всех вызовов

1. Нажмите программную клавишу **Переадр.**
2. Наберите номер, на который необходимо переадресовать вызов, и нажмите программную клавишу **Вызов**.
3. После подтверждения ввода нажмите программную клавишу **Очистить**.

Регулировка громкости во время вызова

Для изменения громкости трубки, гарнитуры или динамика во время разговора по телефону нажмите верхнюю или нижнюю сторону кнопки **Громкость**




Регулировка громкости сигнала вызова

Для изменения громкости сигнала вызова нажмите верхнюю или нижнюю часть кнопки **Громкость**




, когда телефон не используется.

Смена сигнала вызова

1. Нажмите кнопку **Приложения** .
2. Выберите **Пользов. настройки > Параметры звука > Доб. (n) – сигнал звонка**, где n = добавочный номер.
3. Прокручивайте список сигналов звонка, нажимая кнопку **Воспр.** для прослушивания примера.
4. Для сохранения выбранного сигнала нажмите **Выбрать** и **Принять**.
5. Чтобы выйти из меню, нажмите **Назад**.

Регулировка контрастности экрана

1. Нажмите кнопку **Приложения** .
2. Выберите **Настройки пользователя > Настройки вызовов > Контраст**.
3. Чтобы увеличить контрастность, нажмите кнопку со стрелкой вверх, чтобы уменьшить – кнопку со стрелкой вниз.
4. Нажмите **Сохран**.

Регулировка яркости подсветки экрана (7821, 7841, 7861)

1. Нажмите кнопку **Приложения** .
2. Выберите **Настройки пользователя > Настройки вызовов > Таймер подсветки**.
3. Нажмите «Вкл.» или «Выкл.» либо выберите время, в течение которого подсветка будет включена.

Руководство пользователя

Полное руководство пользователя доступно по адресу: <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

