



Jūsų telefonas

Pavaizduotas 7841 serijos "Cisco" IP telefonas.

- ① Gaunamų skambučių arba balso pašto pranešimų indikatorius
- ② Linijų ir funkcijų mygtukai
- ③ Programiniai klavišai
- ④ Naršymas (naršymo žiedas ir pasirinkimo mygtukas)
- ⑤ Sulaikymas, perdavimas ir konferencija
- ⑥ Garsiakalbis, ausinės su mikrofonu ir nutildymas
- ⑦ Balso paštas, programos ir katalogas
- ⑧ Garsumas

Linijų ir funkcijų mygtukai

Linijų ir funkcijų mygtukai skirti peržiūrėti linijos skambučius arba pasiekti funkcijoms, pavyzdžiui, sparčiojo rinkimo.

Pagal mygtukų šviesos signalus galima spręsti apie sistemos būseną:

- Nepertraukiamai šviečia žalia šviesa – vyksta pokalbis
- Mirksi žalia šviesa – pokalbis sulaikytas
- Nepertraukiamai šviečia geltona šviesa – naudojama privati linija
- Mirksi geltona šviesa – gaunamas skambutis
- Nepertraukiamai šviečia raudona šviesa – naudojama nuotolinė linija
- Mirksi raudona šviesa – nuotolinė linija sulaikyta

Skambinimas

Įveskite numerį ir nukelkite ragelį.

Atsiliepimas į skambutį

Spauskite mirksintį linijos geltonos spalvos mygtuką.

Skambučio sulaikymas

1. Spauskite **sulaikymo** mygtuką
2. Sulaikytam pokalbiui pratęsti spauskite **sulaikymo** mygtuką dar kartą.

Vėliausių skambučių peržiūra

1. Spauskite **programų** mygtuką
2. Slinkdami meniu elementus parinkite **Vėliausi**.
3. Pasirinkite norimą peržiūrėti liniją.


Kito asmens įtraukimas į pokalbį (7811)

1. Aktyvaus pokalbio metu spauskite **konferencijos** mygtuką
2. Paspauskite **Skambučiai**, pasirinkite sulaikytą skambutį ir spauskite **Taip**.


Kito asmens įtraukimas į pokalbį (7821, 7841, 7861)

1. Aktyvaus pokalbio metu spauskite **konferencijos** mygtuką
2. Pasirinkite sulaikytą skambutį ir spauskite **Taip**.


Skambučio perdavimas kitam asmeniui

1. Pokalbio metu, jei jis nesulaikytas, spauskite **perdavimo** mygtuką .
2. Įveskite kito asmens telefono numerį.
3. Spauskite **Perduoti** dar kartą.


Skambinimas naudojant ausines su mikrofonu

1. Prijunkite ausines su mikrofonu.
2. Klaviatūra įveskite numerį.
3. Spauskite **ausinių su mikrofonu** mygtuką .


Skambinimas naudojant garsiakalbį

1. Klaviatūra įveskite numerį.
2. Spauskite **garsiakalbio** mygtuką .

Garso nutildymas

1. Spauskite **nutildymo** mygtuką .
2. Jei norite nutildymo funkciją išjungti, spauskite **Nutildyti** dar kartą.


Balso pranešimų klausymas

Spauskite **pranešimų** mygtuką  ir vadovaukitės balso nurodymais. Jei norite patikrinti konkrečios linijos pranešimus, pirmiausia spauskite linijos mygtuką.


Visų skambučių peradresavimas

1. Parinkite liniją ir spauskite **PerdVis**.
2. Surinkite numerį, į kurį pageidaujate peradresuoti, arba spauskite **Balso paštas**.
3. Kai grįšite, spauskite **PerdavimNeg**.


Skambučio garsumo sureguliuavimas

Ragelio, ausinių su mikrofonu arba garsiakalbio garsumui reguliuoti spauskite **garsumo** mygtuką  aukštyn arba žemyn, kol telefonas naudojamas.


Skambėjimo garsumo nustatymas

Kai telefono nenaudojate, skambėjimo garsumą reguliuokite paspausdami **garsumo** padidinimo arba sumažinimo klavišą .


Skambėjimo tono keitimas

1. Spauskite **programų** mygtuką .
2. Pasirinkite **Asmen. parinktys** > Skambėjimo melodija.
3. Pasirinkite liniją.
4. Slinkite skambučių melodijų sąrašą ir, norėdami pasiklausyti melodijos, paspauskite **Leisti**.
5. Jei pasirinktą melodiją norite įrašyti, paspauskite **Nustatyti**, tada – **Taikyti**.

Ekrano kontrasto reguliuavimas

1. Spauskite **programų** mygtuką .
2. Pasirinkite **Asmen. parinktys** > Kontrastas.
3. Spauskite viršutinę dalį kontrastui padidinti arba apatinę – jam sumažinti.
4. Spauskite **Įrašyti**.

Ekrano apšvietimo reguliuavimas

1. Spauskite **programų** mygtuką .
2. Pasirinkite **Asmen. parinktys** > Apšvietimas.
3. Apšvietimui įjungti spauskite „Įjungta“, o apšvietimui išjungti spauskite „Išjungta“.

Naudotojo vadovas

Žiūrėti visą naudotojo vadovą <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

