



## Funkce telefonu

- ① Panel pro ztlumení
- ② Panel LED
- ③ Softwarová tlačítka
- ④ Navigační panel a tlačítka Vybrat
- ⑤ Tlačítka hlasitosti

## Stavy panelu LED Bar

Jednotlivé barvy panelu LED informují o stavu:

- Svítící zelená – aktivní hovor
- Blikající zelená – příchozí hovor
- Pulzující zelená – přidržený hovor
- Svítící červená – ztlumený hovor

## Zvolání

Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **Volání**.

## Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko **Přijmout**.

## Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Přidržet**.
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

## Zobrazení posledních hovorů

Stiskněte tlačítko **Historie** nebo stiskněte navigační tlačítko nahoru.

## Zobrazení oblíbených

Stiskněte tlačítko **Oblíbené** nebo navigační tlačítko nahoru nebo dolů a prohlédněte si čísla rychlé volby.


## Přidání dalšího účastníka k hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konference**.
2. Zadejte číslo.
3. Stiskněte tlačítko **Konference**.

## Přepojení hovoru na jiného uživatele

1. Během hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko **Přepojit**.
2. Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Přepojit**.

### Ztlumení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.

### Přehrání hlasových zpráv

Stiskněte tlačítko **Zprávy** a postupujte podle hlasových pokynů.

### Přesměrování všech hovorů

1. Stiskněte tlačítko **Přesměrovat vše**.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Zprávy**.
3. Po návratu stiskněte tlačítko **Vypnout přesměrování**.

### Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když telefon

nepoužíváte, stiskněte tlačítko **Hlasitost**  nahoru nebo dolů.

### Nastavení hlasitosti vyzvánění

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon

nepoužívá, stiskněte ovladač **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.

### Změna vyzváněcího tónu

1. Vyberte položky **Nastavení > Předvolby > Vyzváněcí tón**.
2. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Přehrát** si vyslechněte ukázkou.
3. Stiskněte tlačítko **Nastavit** a uložte výběr stisknutím tlačítka **Použít**.