



Din telefon

- ① Slå lyd fra
- ② LED-linje
- ③ Programtaster
- ④ Navigationslinje og Vælg-knap
- ⑤ Lydstyrkeknop

Tilstande for LED-bjælken

LED-bjælkens lys indikerer status:

- Grønt lys = aktivt opkald
- Grønt blink = indgående opkald
- Grønt, pulserende = parkeret opkald
- Rødt lys = lydløst opkald

Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tryk på **Ring op**.

Besvar et opkald

Tryk på **Besvar**.

Sæt et opkald i venteposition

1. Tryk på **Venteposition**.
2. Du kan genoptage et opkald fra venteposition ved at trykke på **Genoptag**.

Se seneste opkald

Tryk på **Seneste**, eller tryk på navigationstasten.

Vis dine favoritter

Tryk på **Favoritter**, eller tryk på navigationstasten for at se dine hurtigopkaldsnumre.

Føj en anden person til et opkald

1. Tryk på **Konf** i et aktivt opkald.
2. Indtast et nummer.
3. Tryk på **Konf**.

Viderestil et opkald til en anden person

1. Tryk på **Viderestil** i et opkald, der ikke er i venteposition.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. Tryk på **Viderestil** igen.

Slå lyden fra i dit opkald

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Slå lyd fra** igen for at slå lyden til igen.


Lyt til talemæddeløser

Tryk på **Mæddeløser**, og følg taleprompterne.


Viderestil alle opkald

1. Tryk på **Viderestil alle**.
2. Indtast det nummer, som du vil viderestille til, eller tryk på **Mæddeløser**.
3. Når du er tilbage, skal du trykke på **Viderestil fra**.

Juster lydstyrken for et opkald

Tryk på **Lydstyrke**  op eller ned for at justere lydstyrken, når telefonen er i brug.

Juster ringelydstyrken

Tryk på **Lydstyrke**  op eller ned for at justere ringelydstyrken, når telefonen ikke er i brug.

Skift ringetone

1. Vælg **Indstillinger > Præferencer > Ringetone**.
2. Rul igennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
3. Tryk på **Indstil** og **Anvend** for at gemme et valg.

Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller tilknyttede selskaber i USA og andre lande. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)