



Seu telefone

- ① Barra Mudo
- ② Barra de LED
- ③ Teclas programáveis
- ④ Barra de navegação e botão Selecionar
- ⑤ Tecla de volume

Estados da barra de LED

A barra de LED se acende para indicar o status:

- Verde, aceso – Chamada ativa
- Verde, intermitente – Chamada recebida
- Verde, pulsando – Chamada em espera
- Vermelho, aceso – Chamada muda

Fazer uma chamada

Insira um número e pressione **Ligar**.

Atender a uma chamada

Pressione **Atender**.

Colocar uma chamada em espera

1. Pressione **Espera**.
2. Para continuar uma chamada colocada em espera, pressione **Continuar**.

Ver as suas chamadas recentes

Pressione **Recentes** ou pressione a tecla de navegação para cima.

Ver seus favoritos

Pressione **Favoritos** ou pressione a tecla de navegação para baixo para ver seus números de discagem rápida.

Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. Em uma chamada ativa, pressione **Conf**.
2. Digite um número.
3. Pressione **Conf**.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. Em uma chamada que não esteja em espera, pressione **Transf**.
2. Insira o número de telefone da outra pessoa.
3. Pressione **Transf** novamente.

Silenciar a chamada

1. Pressione **Mudo** .
2. Pressione **Mudo** novamente para desativar a função Mudo.

Ouvir mensagens de voz

Pressione **Mensagens** e siga os prompts de voz.

Desviar todas as chamadas

1. Pressione **Dsv Td**.
2. Disque o número para o qual deseja encaminhar ou pressione **Mensagens**.
3. Ao retornar, pressione **DeslDesv**.

Ajustar o volume de uma chamada

Pressione **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume quando o telefone estiver em uso.

Ajustar o volume da campainha

Pressione **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque quando o telefone não estiver em uso.

Alterar o toque

1. Selecione **Configurações > Preferências > Toque de chamada**.
2. Role pela lista de toques e pressione **Tocar** para ouvir uma amostra.
3. Pressione **Definir** e **Aplicar** para salvar uma seleção.

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para obter uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse esta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas comerciais de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso da palavra parceiro não implica uma relação de sociedade entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)