

Funkce telefonu



- ① Indikátor příchozího hovoru nebo hlasové pošty
- ② Kamera (Cisco IP telefon 8845 a 8865)
- ③ Tlačítka funkcí a relace
- ④ Softwarová tlačítka
- ⑤ Zpět, Navigační kruh (prsteneček a tlačítko **Vybrat**) a Uvolnit
- ⑥ Přidržení hovoru, přepojení a konference
- ⑦ Náhlavní souprava, hlasitý odposlech a ztlumení mikrofonu
- ⑧ Hlasová pošta, aplikace a adresář
- ⑨ Hlasitost

Tlačítka funkcí a relace (režim normální linky)

Pomocí tlačítek funkcí (na levé straně) můžete na displeji zobrazit hovory na lince nebo používat různé funkce. Pomocí tlačítek relace (na pravé straně) můžete provádět činnosti, jako je obnovení přidrženého hovoru.

Tlačítka svým rozsvícením indikují následující stavy:

- Trvale svítící zelená – aktivní hovor
- Blikající zelená – přidržený hovor
- Trvale svítící žlutá – používá se soukromá linka
- Blikající žlutá – příchozí hovor
- Trvale svítící červená – používá se vzdálená linka
- Blikající červená – přidržená vzdálená linka

Uskutečnění hovoru

Zadejte číslo a zvedněte sluchátko.

Přijetí hovoru

Stiskněte žlutě blikající tlačítko linky.

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Přidržet**
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, znovu stiskněte tlačítko **Přidržet**.

Zobrazení posledních hovorů

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace**
2. Vyberte možnost **Poslední**.
3. Vyberte linku, kterou chcete zobrazit.


Přepojení hovoru na jiného účastníka

1. Z hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko **Přepojit**
2. Zadejte telefonní číslo jiného účastníka.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Přepojit**.


Přidání dalšího účastníka k hovoru

1. Ze spojeného hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko **Konference**
2. Stiskněte tlačítko **Aktivní hovory** a vyberte přidržený hovor.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Konference**.


Telefonování s náhlavní soupravou

1. Připojte náhlavní soupravu.
2. Zadejte číslo na klávesnici.
3. Stiskněte tlačítko **Náhlavní souprava** .

Uskutečnění hovoru s hlasitým telefonem

1. Zadejte číslo na klávesnici.
2. Stiskněte tlačítko **Hlasitý odposlech** .

Ztlumení mikrofону

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.

Zastavení přenosu videa

(Pouze Cisco IP telefon 8845 a 8865)

1. Přenos videa zastavíte otočením závěrky kamery proti směru hodinových ručiček.
2. Přenos videa zahájíte otočením závěrky kamery ve směru hodinových ručiček.


Poslech hlasových zpráv

Stiskněte tlačítko **Zprávy**  a postupujte podle hlasových pokynů. Chcete-li zkontrolovat zprávy pro určitou linku, stiskněte nejprve tlačítko příslušné linky.


Přesměrování všech hovorů

1. Vyberte linku a stiskněte tlačítko **Přesměrovat vše**.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Hlasová pošta**.
3. Chcete-li obnovit přijímání hovorů, stiskněte tlačítko **PřesmVyp**.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého odposlechu, když se telefon používá, stiskněte ovladač **hlasitosti**  doleva nebo doprava.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, stiskněte ovladač **hlasitosti**  doleva nebo doprava, když se telefon nepoužívá.


Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Nastavení > Vyzváněcí tón**.
3. Vyberte linku.
4. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Přehrát** si vyslechněte ukázkou.
5. Stiskněte tlačítko **Nastavit** a uložte výběr stisknutím tlačítka **Použít**.

Nastavení jasů obrazovky


1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Nastavení > Jas**.
3. Stisknutím navigačního kruhu vlevo jas snížíte a stisknutím vpravo jej zvýšíte.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

Změna velikosti písma

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Nastavení > Velikost písma**.
3. Vyberte velikost písma.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

Spárování mobilního zařízení

(Pouze Cisco IP telefon 8851, 8861 a 8865)

1. Přepněte mobilní zařízení do zjistitelného režimu.
2. V telefonu IP stiskněte tlačítko **Aplikace** .
3. Vyberte možnosti **Bluetooth > Přidat příslušenství Bluetooth**.
4. V seznamu dostupných zařízení vyberte mobilní zařízení, které chcete spárovat.
5. Ověřte přístupový klíč v mobilním zařízení a v telefonu IP.
6. Když se zobrazí výzva, abyste uložili mobilní kontakty, povolte v telefonu IP dostupnost kontaktů a historie hovorů z mobilního zařízení.

Uživatelská příručka

Celou uživatelskou příručku naleznete na adrese <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejich přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznámá, že mezi společnostmi Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)