

Su teléfono



- ① Llamada entrante o indicador de buzón de voz
- ② Cámara (teléfonos IP 8845 y 8865 de Cisco)
- ③ Botones de funciones y de sesión
- ④ Teclas programadas
- ⑤ Atrás, Grupo de navegación (anillo y botón **Seleccionar**) y Liberar
- ⑥ Espera, transferencia y conferencia
- ⑦ Auriculares, altavoz y silencio
- ⑧ Correo de voz, aplicaciones y directorio
- ⑨ Volumen

Botones de funciones y de sesión (Modo de línea normal)

Use los botones de función (lateral izquierdo) para ver las llamadas de una línea o acceder a funciones. Use los botones de sesión (lateral derecho) para realizar tareas como reanudar llamadas en espera.

Los botones se iluminan para indicar el estado:

- Verde fijo: llamada activa
- Verde intermitente: llamada en espera
- Amarillo fijo: línea privada en uso
- Amarillo intermitente: llamada entrante
- Rojo fijo: línea remota en uso
- Rojo intermitente: línea remota en espera

Realizar una llamada

Introduzca un número y descuelgue.

Contestar una llamada

Pulse el botón de línea ámbar intermitente.

Poner una llamada en espera

1. Pulse **Espera** .
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse de nuevo **Espera**.

Ver las llamadas recientes

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Recientes**.
3. Seleccione la línea que desea ver.

Transferir una llamada a otra persona

1. Durante una llamada que no esté en espera, pulse **Transferir** .
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona.
3. Vuelva a pulsar **Transferir**.

Agregar otro participante a una llamada

1. Durante una llamada conectada que no esté en espera, pulse **Conferencia** .
2. Pulse **Llamadas activas** para seleccionar una llamada en espera.
3. Vuelva a pulsar **Conferencia**.

Realizar una llamada con auriculares

1. Conecte los auriculares.
2. Introduzca un número con el teclado.
3. Pulse **Auriculares** .

Realizar una llamada con el altavoz

1. Introduzca un número con el teclado.
2. Pulse **Altavoz** .

Silenciar el audio

1. Pulse **Silencio** .
2. Vuelva a pulsar **Silencio** para desactivarla.

Detener el vídeo

(Únicamente para los teléfonos IP 8845 y 8865 de Cisco).

1. Gire el obturador de la cámara a la izquierda para detener el vídeo.
2. Gire el obturador de la cámara a la derecha para iniciar el vídeo.


Escuchar los mensajes de voz

Pulse **Mensajes**  y siga las instrucciones de voz. Para consultar los mensajes de una línea concreta, pulse primero el botón de línea.


Desviar todas las llamadas

1. Seleccione una línea y pulse **Desviar todas**.
2. Marque el número al que desea desviar las llamadas o pulse **Buzón de voz**.
3. Para volver a recibir las llamadas, pulse **Desvío des**.

Ajustar el volumen durante una llamada

Pulse la parte izquierda o derecha del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del auricular, los auriculares o el altavoz mientras el teléfono está en uso.

Ajustar el volumen del tono

Pulse la parte izquierda o derecha del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del timbre mientras el teléfono no está en uso.

Cambiar el tono de llamada

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Configuración > Tono**.
3. Seleccione una línea.
4. Desplácese por la lista de tonos de llamada y presione **Reprod.** para escuchar una muestra.
5. Pulse **Estab** y **Aplicar** para guardar la opción seleccionada.

Ajustar el brillo de la pantalla

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Configuración > Brillo**.
3. Pulse el grupo de navegación hacia la izquierda para reducir el brillo o hacia la derecha para aumentarlo.
4. Pulse **Guardar**.

Cambiar el tamaño de la fuente

1. Pulse **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Configuración > Tamaño de fuente**.
3. Seleccione un tamaño de fuente.
4. Pulse **Guardar**.

Vincular un dispositivo móvil

(Únicamente para los teléfonos IP 8851, 8861 y 8865 de Cisco).

1. Configure el dispositivo móvil para que se pueda detectar.
2. En el teléfono IP, pulse **Aplicaciones** .
3. Seleccione **Bluetooth > Agregar dispositivo Bluetooth**.
4. Seleccione el dispositivo móvil en la lista de dispositivos disponibles para vincular.
5. Compruebe la contraseña en el dispositivo móvil y en el teléfono IP.
6. Cuando se le pida que guarde los contactos móviles, seleccione que desea que los contactos y el historial de llamadas del dispositivo móvil estén disponibles en el teléfono IP.

Guía del usuario

Consulte la Guía del usuario completa en <http://www.cisco.com/c/es/es/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea ver una lista completa con marcas comerciales de Cisco, diríjase a la siguiente dirección URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)