

Teie telefon



- ① Sissetuleva kõne või kõneposti märgutuli
- ② Kaamera (Cisco IP-telefon 8845 ja 8865)
- ③ Funktsiooni- ja seansinupud
- ④ Valikuklahvid
- ⑤ Nupp Tagasi, navigeerimisklaster (rõngas ja nupp Vali) ja nupp Vabasta
- ⑥ Nupud Ootele, Suuna edasi ja Konverents
- ⑦ Nupud Peakomplekt, Kõlar ja Hääletu
- ⑧ Nupud Kõnepost, Rakendused ja Kataloog
- ⑨ Helitugevusnupp

Funktsiooni- ja seansinupud

Funktsiooninuppe (vasakul pool) saate kasutada liinil oleva kõne vaatamiseks ja funktsioonidele juurdepääsuks. Seansinuppe (paremal pool) saate kasutada toimingute (nt ootel oleva kõne jätkamine) tegemiseks.

Nuppude värv viitab olekule.

- Püsiv roheline – aktiivne kõne
- Vilkuv roheline – ootel kõne
- Püsiv kollane – kasutusel on eraliin
- Vilkuv kollane – sissetulev kõne
- Püsiv punane – kasutusel on kaugliin
- Vilkuv punane – kaugliin on ootel

Helistamine

Sisestage number ja tõstke toru hargilt.

Kõnele vastamine

Vajutage vilkuvat kollast liininuppu.

Kõne ootelepanek

1. Vajutage nuppu **Ootele**
2. Ootele pandud kõne jätkamiseks vajutage veel kord nuppu **Ootele**.

Viimatiste kõnede kuvamine

1. Vajutage nuppu **Rakendused**
2. Valige **Viimatised**.
3. Valige liin, mida kuvada.


Kõne edastamine teisele inimesele

1. Vajutage mitte ootel oleva kõne ajal nuppu **Suuna edasi**
2. Sisestage teise isiku telefoninumber.
3. Vajutage uuesti nuppu **Suuna edasi**.


Teise isiku lisamine kõnesse

1. Vajutage ühendatud kõne ajal nuppu **Konverents**
2. Vajutage ootel oleva kõne valimiseks üksust **Aktiivsed kõned**.
3. Vajutage uuesti nuppu **Konverents**.


Helistamine peakomplekti abil

1. Ühendage peakomplekt.
2. Sisestage number klaviatuuri kaudu.
3. Vajutage nuppu **Peakomplekt** .

Kõlari kasutamine helistamise ajal

1. Sisestage number klaviatuuri kaudu.
2. Vajutage nuppu **Kõlar** .

Heli vaigistamine


1. Vajutage nuppu **Hääletu** .
2. Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Hääletu**.

Video peatamine

(Ainult Cisco IP-telefon 8845 ja 8865.)

1. Video peatamiseks pöörake kaamera katikut vastupäeva.
2. Video käivitamiseks pöörake kaamera katikut päripäeva.

Kõnepostisõnumite kuulamine

Vajutage nuppu **Sõnumid**  ja järgige hääluhiseid. Sõnumite kontrollimiseks kindlal liinil vajutage esmalt liininuppu.

Kõigi kõnede edastamine

1. Valige liin ja vajutage nuppu **Edasta kõik**.
2. Sisestage number, kuhu soovite kõned edastada, või vajutage nuppu **Kõnepost**.
3. Kõneedastuse tühistamiseks vajutage nuppu **Edastamine välja**.


Helitugevuse muutmine kõne ajal

Telefonitoru, peakomplekti või kõlari helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni kasutamise ajal nuppu


Helitugevus  vasakut või paremat osa.

Helina helitugevuse reguleerimine


Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu

Helitugevus  vasakut või paremat osa siis, kui telefon ei ole kasutusel.


Helina vahetamine

1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Seaded > Helin**.
3. Valige liin.
4. Liikuge helinate loendis ja vajutage näidise kuulamiseks nuppu **Esita**.
5. Valiku salvestamiseks vajutage nuppe **Määra** ja **Rakenda**.

Ekraani heleduse reguleerimine

1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Seaded > Heledus**.
3. Heleduse vähendamiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja suurendamiseks paremale.
4. Vajutage nuppu **Salvesta**.

Kirjasuuruse muutmine

1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Seaded > Kirja suurus**.
3. Valige fondi suurus.
4. Vajutage nuppu **Salvesta**.

Mobiilsideseadme sidumine

(Ainult Cisco IP-telefon 8851, 8861 ja 8865.)

1. Lülitage mobiilsideseade leitavasse režiimi.
2. Vajutage IP-telefoni nuppu **Rakendused** .
3. Valige **Bluetooth > Lisa Bluetooth**.
4. Valige sidumiseks saadaval olevate seadmete loendist soovitud mobiilsideseade.
5. Kinnitage pääsukood mobiilsideseadmes ja IP-telefonis.
6. Kui teil palutakse mobiilsideseadme kontaktid salvestada, valige seade, mis teeb mobiilsideseadme kontaktid ja kõneajaloo IP-telefonis kättesaadavaks.

Kasutusjuhend

Täieliku kasutusjuhendi leiata saidilt <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco ja Cisco logo on Cisco ja/või tema USA-s ja teistes riikides asuvate sidusettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Cisco kaubamärkide nimekirja vaatamiseks avage veebileht www.cisco.com/go/trademarks. Nimetatud kolmandate isikute kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Sõna „partner” kasutamine ei tähenda partnerlust Cisco ja ühegi teise ettevõtte vahel. (1110R)