

## 사용자 전화기



- ① 수신 통화 또는 음성메일 표시기
- ② 카메라(Cisco IP 전화기 8845 및 8865)
- ③ 기능 및 세션 버튼
- ④ 소프트키
- ⑤ 뒤로, 탐색 클러스터(링 및 선택 버튼) 및 릴리스
- ⑥ 보류, 호전환 및 전화회의
- ⑦ 헤드셋, 스피커폰 및 음소거
- ⑧ 음성메일, 애플리케이션 및 디렉터리
- ⑨ 볼륨

### 기능 및 세션 버튼(일반 회선 모드)

기능 버튼(왼쪽)을 사용하여 회선의 통화를 보거나 기능에 액세스할 수 있습니다. 세션 버튼(오른쪽)을 사용하여 보류 통화 재시작과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

상태 표시 버튼:

- 녹색, 고정: 활성 통화
- 녹색, 감박임: 보류된 통화
- 주황색, 고정: 개인 회선 사용 중
- 주황색, 감박임: 수신 통화
- 빨간색, 고정: 원격 회선 사용 중
- 빨간색, 감박임: 원격 회선 보류 중

### 전화 걸기

번호를 입력하고 수화기를 듭니다.

### 전화 받기

깜박이는 황색 회선 버튼을 누릅니다.

### 통화를 보류로 전환

1. 보류 를 누릅니다.
2. 보류된 통화를 해제하려면 전환을 다시 누릅니다.

### 최근 통화 보기

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 최근 통화를 선택합니다.
3. 보려는 회선을 선택합니다.

### 다른 사람에게 통화 호전환

1. 보류 상태가 아닌 통화에서 호전환 을 누릅니다.
2. 다른 사람의 전화 번호를 입력합니다.
3. 호전환을 다시 누릅니다.

### 다른 사람을 통화로 추가

1. 보류 상태가 아닌 연결된 통화에서 전화회의 를 누릅니다.
2. 활성 통화를 눌러 보류 통화를 선택합니다.
3. 전화회의를 다시 누릅니다.

## 헤드셋을 사용하여 전화 걸기

1. 헤드셋을 연결합니다.
2. 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
3. 헤드셋 을 누릅니다.

## 스피커폰을 사용하여 전화 걸기

1. 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
2. 스피커폰 을 누릅니다.

## 오디오 음소거

1. 음소거 를 누릅니다.
2. 음소거를 다시 눌러 음소거를 해제합니다.

## 영상 중지

(Cisco IP 전화기 8845 및 8865만 해당)

1. 카메라 셔터를 시계 반대 방향으로 돌려서 영상을 중지합니다.
2. 카메라 셔터를 시계 방향으로 돌려서 영상을 시작합니다.

## 음성 메시지 확인

메시지 를 누르고 음성 안내에 따릅니다. 특정 회선의 메시지를 확인하려면 먼저 회선 버튼을 누릅니다.

## 모든 통화 착신 전환

1. 회선을 선택하고 착신 전환을 누릅니다.
2. 착신 전환할 번호로 걸거나, 음성 메일을 누릅니다.
3. 다시 통화를 수신하려면 착신 전환 해제를 누릅니다.

## 통화 중 볼륨 조절

핸드셋, 헤드셋 또는 스피커폰 볼륨을 조정하려면 전화기를 사용하는 동안 왼쪽 또는 오른쪽 볼륨 을 누릅니다.

## 벨소리 볼륨 조정

벨소리 볼륨을 조정하려면 전화기를 사용하지 않을 때 왼쪽 또는 오른쪽 볼륨 을 누릅니다.

## 벨소리 변경

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 설정 > 벨소리를 선택합니다.
3. 회선을 선택합니다.
4. 벨소리 목록을 스크롤하고 재생을 눌러 샘플을 들었습니다.
5. 설정 및 적용을 눌러 선택을 저장합니다.

## 화면 밝기 조정

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 설정 > 밝기를 선택합니다.
3. 탐색 클러스터 왼쪽을 눌러 밝기를 낮추거나, 오른쪽을 눌러 밝기를 높입니다.
4. 저장을 누릅니다.

## 글꼴 크기 변경

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 설정 > 글꼴 크기를 선택합니다.
3. 글꼴 크기를 선택합니다.
4. 저장을 누릅니다.

## 모바일 장치 페어링

(Cisco IP 전화기 8851, 8861 및 8865만 해당)

1. 모바일 장치를 검색 가능한 모드로 전환합니다.
2. IP 전화기에서 애플리케이션 을 누릅니다.
3. 블루투스 > 블루투스 추가를 선택합니다.
4. 사용 가능한 장치 목록에서 페어링할 모바일 장치를 선택합니다.
5. 모바일 장치 및 IP 전화기의 패스키를 확인합니다.
6. 모바일 연락처를 저장할 것을 요청하는 메시지가 표시되면 모바일 장치 연락처 및 통화 기록을 IP 전화기에서 사용할 수 있도록 선택합니다.

## 사용 설명서

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html> 에서 전체 사용 설명서를 볼 수 있습니다.



Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 등록 상표 목록을 보려면 [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)를 참조하십시오. 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)