

Το τηλέφωνό σας



1. Ενδεικτική λυχνία (LED) και θύρα για σετ ακουστικών-μικροφώνου
2. Κουμπί μεγαφώνου
3. Κουμπιά για πλήκτρα οθόνης, σύμπλεγμα πλοήγησης και κουμπιά χειρισμού κλήσεων
4. Πληκτρολόγιο
5. Κουμπιά αριστερής πλευράς

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί **Τροφοδοσίας/Τερματισμού κλήσης** μέχρι να ανάψει η κόκκινη λυχνία LED.

Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί **Τροφοδοσίας/Τερματισμού κλήσης** για 4 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε **Απενεργοποίηση**.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε **Απάντηση/Αποστολή** .

Απάντηση σε κλήση

Πατήστε **Απάντηση** ή **Απάντηση/Αποστολή** .

Τοποθέτηση κλήσης σε αναμονή

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**.
2. Πατήστε **Κράτηση**.

Προβολή των πρόσφατων κλήσεων σας

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Πρόσφατα**.
2. Επιλέξτε **Πρόσφατα**.
3. Επιλέξτε μια γραμμή ή **Όλα τα πρόσφατα**.

Μεταφορά μιας κλήσης σε άλλο άτομο

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**.
2. Πατήστε **Άλλα** και επιλέξτε **Μεταβίβαση**.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό τον οποίο θέλετε να καλέσετε ή επιλέξτε μια καταχώρηση από τις πρόσφατες κλήσεις σας.
4. Πατήστε **Μεταβίβαση**.

Προσθήκη άλλου ατόμου σε κλήση

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**.
2. Πατήστε **Άλλα** και επιλέξτε **Συνδιάσκεψη**.
3. Κάντε ένα από τα παρακάτω.
 - Πληκτρολογήστε και καλέστε έναν αριθμό και περιμένετε να απαντήσει ο καλούμενος.
 - Επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα "Πρόσφατα" και περιμένετε να απαντήσει ο καλούμενος.
 - Επιλέξτε μια άλλη κλήση σε κράτηση στην ίδια γραμμή.
 - Πιέστε το δεξί πλήκτρο πλοήγησης, επιλέξτε μια γραμμή και, έπειτα, επιλέξτε μια κλήση σε κράτηση σε εκείνη τη γραμμή.
4. Πατήστε **Συγχώνευση**.

Σίγαση του ήχου

1. Πιέστε **Σίγαση** .
2. Πατήστε ξανά **Σίγαση**, για απενεργοποίηση της σίγασης.

Πραγματοποίηση κλήσης με σετ ακουστικών-μικροφώνου

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**.
2. Επιλέξτε μια γραμμή.
3. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
4. Πατήστε **Απάντηση/Αποστολή** .

Πραγματοποίηση κλήσης με τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης

1. Πατήστε και κρατήστε το για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
3. Πατήστε **Απάντηση/Αποστολή** για να γίνει η κλήση.
4. Πατήστε και κρατήστε ξανά το για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.

Πρόσβαση υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή

1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί **ένα (1)** .
2. Ακολουθήστε τις προτροπές.

Πρωώθηση κλήσεων από το τηλέφωνό σας

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**.
2. Επιλέξτε μια γραμμή.
3. Πατήστε **Άλλα** και επιλέξτε **Πρωώθηση Όλων**.
4. Εισαγάγετε τον αριθμό που θα λαμβάνει τις κλήσεις ή επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα "Πρόσφατα".

Απενεργοποίηση της πρωώθησης κλήσεων από το τηλέφωνό σας

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**.
2. Επιλέξτε την γραμμή για την οποία ισχύει η πρωώθηση.
3. Πατήστε **Άλλα** και επιλέξτε **Κατ'Απομάκρυνση**.

Ρύθμιση της έντασης ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε **Ένταση** προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης όσο μιλάτε στο τηλέφωνο.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης του τηλεφώνου

Πατήστε **Ένταση** προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να ρυθμίσετε την ένταση με την οποία θα ακούγεται ο ήχος κλήσης όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ήχοι > Ήχος κλήσης**.
3. Επιλέξτε μια γραμμή.
4. Επισημάνετε έναν ήχο κλήσης.
5. Πατήστε **Αναπ/γή** για να ακούσετε τον ήχο κλήσης.
6. Πατήστε **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τον ήχο κλήσης.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Οθόνη > Φωτεινότητα**.
3. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη του συμπλέγματος πλοήγησης.
4. Πατήστε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Οθόνη > Μέγεθος γραμματοσειράς**.
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

Αλλαγή του χρονικού ορίου εμφάνισης της οθόνης

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Οθόνη > Αναστολή λειτουργίας**.
3. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε.

Φόρτιση της μπαταρίας με τον φορτιστή AC

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, με τις ακίδες ευθυγραμμισμένες.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στον φορτιστή.
3. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

Εγχειρίδιο χρήσης

Δείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. (1110R)