

Telefon



1. Pokazatelji (LED) i priključak za slušalice
2. Gumb zvučnika
3. Funkcijske tipke, skupina gumba za navigaciju i gumbi upravljanja pozivom
4. Tipkovnica
5. Gumbi na lijevoj strani

Uključivanje telefona

Pritisnite i držite pritisnutim gumb **za uključivanje/završetak poziva** dok ne zasvijetli crveni LED pokazatelj.

Isključivanje telefona

1. Pritisnite i držite pritisnutim 4 sekunde gumb **za uključivanje/završetak poziva** .
2. Pritisnite **Isključivanje**.

Pokretanje poziva

1. Unesite telefonski broj.
2. Pritisnite gumb **Javljanje/slanje** .

Odgovaranje na poziv

Pritisnite **Odgovor** ili **Javljanje/slanje** .

Stavljanje poziva na čekanje

1. Otvorite aplikaciju **Telefon**.
2. Pritisnite **Na ček**.

Pregled nedavnih poziva

1. Otvorite aplikaciju **Nedavni**.
2. Odaberite **Nedavni**.
3. Odaberite liniju ili **Svi nedavni**.

Prijenos poziva drugoj osobi

1. Otvorite aplikaciju **Telefon**.
2. Pritisnite **Više** i odaberite **Prijenos**.
3. Unesite broj koji želite zvati ili odaberite unos iz nedavnih poziva.
4. Pritisnite **Prijenos**.

Dodavanje druge osobe u poziv

1. Otvorite aplikaciju **Telefon**.
2. Pritisnite **Više** i odaberite **Konferencija**.
3. Izvršite jednu od sljedećih radnji:
 - Birajte broj i pričekajte da druga strana odgovori.
 - Odaberite unosi iz popisa nedavnih i pričekajte da druga strana odgovori.
 - Odaberite drugi poziv na čekanju na istoj liniji.
 - Pritisnite desnu tipku za navigaciju, odaberite liniju i odaberite poziv na čekanju na toj liniji.
4. Pritisnite **Spoji**.

Utišavanje zvuka

1. Pritisnite **Stišaj** .
2. Pritisnite ponovno **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.

Pokretanje poziva naglavnom slušalicom

1. Otvorite aplikaciju **Telefon**.
2. Odaberite liniju.
3. Unesite telefonski broj.
4. Pritisnite gumb **Javljanje/slanje** .

Pokretanje poziva zvučnikom

1. Pritisnite i držite pritisnutim kako biste aktivirali zvučnik.
2. Birajte broj telefona.
3. Pritisnite **Javljanje/slanje** kako biste pokrenuli poziv.
4. Ponovno pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili način rada zvučnika.

Pristupanje spremniku glasovne pošte

1. Pritisnite i držite pritisnutim gumb **jedan (1)** .
2. Slijedite upute.

Prosljeđivanje poziva s telefona

1. Otvorite aplikaciju **Telefon**.
2. Odaberite liniju.
3. Pritisnite **Više** i odaberite **ProslSve**.
4. Unesite broj na koji želite prosljediti pozive ili odaberite unos iz popisa nedavnih poziva.

Isključivanje prosljeđivanja poziva s telefona

1. Otvorite aplikaciju **Telefon**.
2. Odaberite liniju na kojoj se vrši prosljeđivanje.
3. Pritisnite **Više** i odaberite **Isk.proslj.**

Prilagođavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite tipku **Glasnoća** gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću tijekom poziva.

Prilagođavanje glasnoće zvuka zvona

Pritisnite tipku **Glasnoća** gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću zvona za vrijeme zvonjenja telefona.

Promjena zvuka zvona

1. Otvorite aplikaciju **Postavke**.
2. Odaberite **Postavke telefona > Zvuk > Zvuk zvona**.
3. Odaberite liniju.
4. Označite zvuk zvona.
5. Pritisnite **Reprod.** kako biste poslušali zvuk zvona.
6. Pritisnite **Odaberi** kako biste primijenili zvuk zvona.

Prilagođavanje svjetline zaslona

1. Otvorite aplikaciju **Postavke**.
2. Odaberite **Postavke telefona > Prikaz > Svjetlina**.
3. Svjetlinu prilagodite tipkama sa strjelicama u navigacijskoj skupini.
4. Pritisnite **Spremi**.

Promjena veličine fonta

1. Otvorite aplikaciju **Postavke**.
2. Odaberite **Postavke telefona > Prikaz > Veličina fonta**.
3. Odaberite željenu postavku.

Promjena isteka vremena zaslona

1. Otvorite aplikaciju **Postavke**.
2. Odaberite **Postavke telefona > Prikaz > Mirovanje**.
3. Odaberite željenu postavku vremena.

Punjenje baterije napajanjem izmjeničnom strujom

1. USB kabel priključite na dno telefona s poravnanim vršcima.
2. USB kabel priključite u adapter za napajanje.
3. Adapter za napajanje priključite u električnu utičnicu.

Korisnički priručnik

Cijeli korisnički priručnik dostupan je na <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: www.cisco.com/go/trademarks. Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)