

## Telefono



1. Indicatore luminoso (LED) e porta per cuffia
2. Pulsante altoparlante
3. Pulsanti softkey, cluster di navigazione e pulsanti di controllo delle chiamate
4. Tastiera
5. Pulsanti laterali a sinistra

### Accensione del telefono

Tenere premuto il pulsante **Alimentazione/Termina**  finché il LED rosso non si illumina.

### Spegnimento del telefono

1. Tenere premuto il pulsante **Alimentazione/Termina**  per 4 secondi.
2. Premere il pulsante **Spegnimento**.

### Esecuzione di una chiamata

1. Immettere un numero di telefono.
2. Premere il pulsante **Rispondi/Invia** .

### Risposta a una chiamata

Premere il pulsante **Rispondi** o **Rispondi/Invia** .

### Messa in attesa di una chiamata

1. Accedere all'app **Telefono**.
2. Premere **Attesa**.

### Visualizzazione delle chiamate recenti

1. Accedere all'app **Recenti**.
2. Selezionare **Recenti**.
3. Selezionare una linea oppure **Tutte le chiamate recenti**.

### Trasferimento di una chiamata a un'altra persona

1. Accedere all'app **Telefono**.
2. Premere **Altro**  e selezionare **Trasferisci**.
3. Immettere il numero da chiamare o selezionare una voce dall'elenco delle chiamate recenti.
4. Premere **Trasferisci**.

### Aggiunta di un altro partecipante a una chiamata

1. Accedere all'app **Telefono**.
2. Premere **Altro**  e selezionare **Conferenza**.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni.
  - Digitare un numero e attendere che il partecipante risponda.
  - Selezionare una voce dall'elenco delle chiamate recenti e attendere che il partecipante risponda.
  - Selezionare un'altra chiamata in attesa sulla stessa linea.
  - Premere il tasto di navigazione a destra, selezionare una linea e selezionare una chiamata in attesa su tale linea.
4. Premere il pulsante **Unisci**.

### Disattivazione dell'audio

1. Premere **Disattiva audio** .
2. Premere di nuovo **Disattiva audio** per disattivare tale funzione.

### Esecuzione di una chiamata con le cuffie

1. Accedere all'app **Telefono**.
2. Selezionare una linea.
3. Immettere un numero di telefono.
4. Premere il pulsante **Rispondi/Invia** .

## Esecuzione di una chiamata con l'altoparlante

1. Tenere premuto per attivare l'altoparlante.
2. Comporre il numero di telefono.
3. Premere **Rispondi/Invia** per effettuare la chiamata.
4. Tenere premuto nuovamente per disattivare la modalità altoparlante.

## Accesso al servizio Casella vocale

1. Tenere premuto il pulsante **Uno (1)** .
2. Seguire i prompt sullo schermo.

## Deviazione chiamate dal telefono

1. Accedere all'app **Telefono**.
2. Selezionare una linea.
3. Premere **Altro** e selezionare **Devia tutte**.
4. Digitare il numero che si desidera riceva le chiamate o selezionare una voce dall'elenco Chiamate recenti.

## Disattivazione della deviazione di chiamata dal telefono

1. Accedere all'app **Telefono**.
2. Selezionare la linea deviata.
3. Premere **Altro** e selezionare **InoltroDisab**.

## Regolazione del volume nel corso di una chiamata

Premere **Volume** in su e in giù per regolare il volume durante una chiamata.

## Regolazione del volume della suoneria del telefono

Premere **Volume** in su e in giù per regolare il volume della suoneria quando il telefono suona.

## Modificare il volume della suoneria

1. Accedere all'app **Impostazioni**.
2. Selezionare **Impostazioni telefono > Suoni > Suoneria**.
3. Selezionare una linea.
4. Evidenziare una suoneria.
5. Premere **Suona** per ascoltare la suoneria.
6. Premere **Seleziona** per utilizzare la suoneria.

## Regolazione della luminosità dello schermo

1. Accedere all'app **Impostazioni**.
2. Selezionare **Impostazioni telefono > Display > Luminosità**.
3. Per regolare la luminosità, utilizzare i tasti freccia del cluster di navigazione.
4. Premere **Salva**.

## Modifica della dimensione carattere

1. Accedere all'app **Impostazioni**.
2. Selezionare **Impostazioni telefono > Display > Dimensione carattere**.
3. Selezionare l'impostazione richiesta.

## Regolazione del timeout display dello schermo

1. Accedere all'app **Impostazioni**.
2. Selezionare **Impostazioni telefono > Display > Sospensione**.
3. Selezionare l'impostazione dell'ora richiesta.

## Carica della batteria con alimentatore CA

1. Inserire il cavo USB nella parte inferiore del telefono con i pin allineati.
2. Collegare il cavo USB all'alimentatore.
3. Collegare l'alimentatore alla presa elettrica.

## Guida per l'utente

Il manuale dell'utente completo è disponibile alla pagina <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). I marchi di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)