

Jūsų telefonas



1. Indikatorius (LED) ir ausinių su mikrofonu lizdas
2. Garsiakalbio mygtukas
3. Daugiafunkciai mygtukai, naršymo ratukas ir skambučių valdymo mygtukai
4. Klaviatūra
5. Kairiojo šono mygtukai

Telefono įjungimas

Paspauskite **maitinimo / pokalbio baigimo** mygtuką ir laikykite, kol įsižiebs raudonas diodinis indikatorius.

Telefono išjungimas

1. Paspauskite ir ne mažiau kaip 4 sekundes palaikykite **maitinimo / pokalbio baigimo** mygtuką.
2. Paspauskite **Išjungti**.

Skambinimas

1. Įveskite telefono numerį.
2. Paspauskite **atsiliepimo / siuntimo** mygtuką.

Atsiliepiamas į skambučių

Paspauskite **Atsiliepti** arba **atsiliepimo / siuntimo** mygtuką.

Pokalbio sulaikymas

1. Atverkite programėlę **Telefonas**.
2. Spauskite **Sulaikyti**.

Vėliausių skambučių peržiūra

1. Atverkite programėlę **Naujausi**.
2. Pasirinkite **Vėliausi**.
3. Pasirinkite liniją arba **Visi naujausi**.

Skambučio perdavimas kitam asmeniui

1. Atverkite programėlę **Telefonas**.
2. Paspauskite **Daugiau** ir pasirinkite **Perduoti**.
3. Įveskite numerį, kuriuo ketinate skambinti, arba pasirinkite įrašą iš naujausių skambučių sąrašo.
4. Paspauskite **Perduoti**.

Kito asmens įtraukimas į pokalbį

1. Atverkite programėlę **Telefonas**.
2. Paspauskite **Daugiau** ir pasirinkite **Konferencija**.
3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Surinkite numerį ir palaukite, kol žmogus atsilieps.
 - Pasirinkite įrašą iš naujausių skambučių sąrašo ir palaukite, kol žmogus atsilieps.
 - Pasirinkite kitą sulaikytą tos pačios linijos skambučių.
 - Paspauskite dešinį naršymo ratuko mygtuką, pasirinkite liniją ir pasirinkite sulaikytą tos linijos skambučių.
4. Paspauskite **Sujungti**.




Garso nutildymas

1. Spauskite **nutildymo** mygtuką .
2. Nutildymo funkcijai išjungti spauskite **nutildymo** mygtuką dar kartą.


Skambinimas naudojant ausines su mikrofonu

1. Atverkite programėlę **Telefonas**.
2. Pasirinkite liniją.
3. Įveskite telefono numerį.
4. Paspauskite **atsiliepimo / siuntimo** mygtuką.


Skambinimas naudojant telefono garsiakalbį

1. Garsiakalbiui įjungti paspauskite ir palaikykite .
2. Surinkite telefono numerį.
3. Kad paskambintumėte, paspauskite **atsiliepimo / siuntimo**  mygtuką.
4. Garsiakalbio režimui išjungti dar kartą paspauskite ir palaikykite .


Prieiga prie balso pašto paslaugos

1. Paspauskite ir palaikykite **vieneto (1)**  mygtuką.
2. Vadovaukitės nurodymais.


Skambučių peradresavimas iš telefono

1. Atverkite programėlę **Telefonas**.
2. Pasirinkite liniją.
3. Paspauskite **Daugiau**  ir pasirinkite **PerdVisus**.
4. Įveskite numerį, kuriuo ketinate priimti skambučius, arba pasirinkite įrašą iš naujausių skambučių sąrašo.


Skambučių peradresavimo išjungimas iš telefono

1. Atverkite programėlę **Telefonas**.
2. Pasirinkite peradresuojamą liniją.
3. Paspauskite **Daugiau**  ir pasirinkite **PerdavimNeg**.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Garsumui nustatyti pokalbio metu paspauskite **garsumo**  mygtuko viršutinę arba apatinę dalį.

Telefono skambėjimo tono garsumo reguliavimas

Garsumui nustatyti telefono skambėjimo metu paspauskite **garsumo**  mygtuko viršutinę arba apatinę dalį.

Skambėjimo tono keitimas

1. Atverkite programėlę **Nuostatos**.
2. Pasirinkite **Telefono nuostatos > Garsai > Skambėjimo tonas**.
3. Pasirinkite liniją.
4. Pažymėkite skambėjimo toną.
5. Skambėjimo tonui paklausti spauskite **Groti**.
6. Skambėjimo tonui naudoti spauskite **Rinktis**.

Ekrano šviesumo reguliavimas

1. Atverkite programėlę **Nuostatos**.
2. Pasirinkite **Telefono nuostatos > Ekranas > Šviesumas**.
3. Nustatykite šviesumą spausdami naršymo ratuko rodykles.
4. Paspauskite **Įrašyti**.

Šrifto dydžio keitimas

1. Atverkite programėlę **Nuostatos**.
2. Pasirinkite **Telefono nuostatos > Ekranas > Šrifto dydis**.
3. Pasirinkite reikiamą nuostatą.

Ekrano išjungimo delsos trukmės keitimas

1. Atverkite programėlę **Nuostatos**.
2. Pasirinkite **Telefono nuostatos > Ekranas > Miegas**.
3. Pasirinkite reikiamą laiko nuostatą.

Akumulatoriaus įkrovimas kintamosios srovės maitinimo šaltiniu

1. Sulygiavę kontaktus įkiškite USB kabelio kištuką į telefono apačioje esantį lizdą.
2. Įkiškite USB kabelio kištuką į maitinimo adapterį.
3. Įkiškite maitinimo adapterį į elektros lizdą.

Naudotojo vadovas

Visas naudotojo vadovas pateikiamas adresu <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco“ ir (arba) jos antrinių bendrovių, esančių JAV ir kitose šalyse, prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašas pateikiamas adresu www.cisco.com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Vartojamas žodis „partneris“ nereiškia partnerystės santykių tarp „Cisco“ ir kitų įmonių. (1110R)