

Uw telefoon



1. Indicator (LED) en headsetaansluiting
2. Luidspreker
3. Schermtoetsen, navigatiecluster en gespreksbeheerknoppen
4. Toetsenblok
5. Knoppen linkerzijde

Uw telefoon inschakelen

Houd de **Aan/uit-knop of de knop Einde gespr.**  ingedrukt totdat de rode LED oplicht.


Uw telefoon uitschakelen

1. Houd de **Aan/uit-knop of de knop Einde gespr.**  4 seconden ingedrukt.
2. Druk op **Uitschakelen**.

Bellen

1. Voer een telefoonnummer in.
2. Druk op **Beantwoorden/Verzenden** .

Een gesprek beantwoorden

Druk op **Beantwoorden** of op **Beantwoorden/Verzenden** .

Een gesprek in de wacht zetten

1. Open de **Telefoon**-toepassing.
2. Druk op **Wacht**.

Uw recente gesprekken weergeven

1. Open de **Recente**-toepassing.
2. Selecteer **Recente**.
3. Selecteer een lijn of **Alle recente**.

Een gesprek doorverbinden naar een andere persoon

1. Open de **Telefoon**-toepassing.
2. Druk op **Meer**  en selecteer **Doorvb.**
3. Voer het nummer in dat u wilt bellen of selecteer een nummer uit uw recente gesprekken.
4. Druk op **Doorvb.**

Nog een persoon toevoegen aan een gesprek

1. Open de **Telefoon**-toepassing.
2. Druk op **Meer**  en selecteer **Conferentie**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - Kies een nummer en wacht tot de betreffende persoon opneemt.
 - Selecteer een nummer uit de lijst Recente en wacht tot de betreffende persoon opneemt.
 - Selecteer een ander gesprek in de wacht op dezelfde lijn.
 - Druk op de rechternavigatietoets, selecteer een lijn en selecteer een gesprek in de wacht op die lijn.
4. Druk op **Samenvoegen**.




Uw audio dempen

1. Druk op **Dempen** .
2. Druk nogmaals op **Dempen** om Dempen uit te schakelen.

Gesprekken plaatsen met een headset

1. Open de **Telefoon**-toepassing.
2. Selecteer een lijn.
3. Voer een telefoonnummer in.
4. Druk op **Beantwoorden/Verzenden** .


Gesprekken plaatsn met de telefoonluidspreker

1. Houd  ingedrukt om de luidspreker te activeren.
2. Kies het telefoonnummer.
3. Druk op **Beantwoorden/Verzenden**  om uw gesprek te plaatsn.
4. Houd  nogmaals ingedrukt om de luidsprekermodus uit te schakelen.

Uw voicemailservice openen

1. Houd de knop **Een (1)**  ingedrukt.
2. Volg de aanwijzingen op.

Gesprekken vanaf uw telefoon doorschakelen

1. Open de **Telefoon**-toepassing.
2. Selecteer een lijn.
3. Druk op **Meer**  en selecteer **Alles dsch.**
4. Voer het nummer in dat de gesprekken moet ontvangen of selecteer een nummer uit uw recente gesprekken.


Gesprekken doorschakelen uitschakelen op uw telefoon

1. Open de **Telefoon**-toepassing.
2. Selecteer de doorgeschakelde lijn.
3. Druk op **Meer**  en selecteer **Dchakel uit.**

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op **Volume**  omhoog of omlaag om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

Het beltoonvolume aanpassen

Druk op **Volume**  omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen wanneer de telefoon overgaat.

De beltoon wijzigen

1. Open de **Instellingen**-toepassing.
2. Selecteer **Telefooninstellingen > Geluiden > Beltoon**
3. Selecteer een lijn.
4. Markeer een beltoon.
5. Druk op **Afspelen** om de beltoon te beluisteren.
6. Druk op **Kies** om de beltoon te gebruiken.

De schermhelderheid aanpassen

1. Open de **Instellingen**-toepassing.
2. Selecteer **Telefooninstellingen > Scherm > Helderheid**
3. Gebruik de pijltoetsen op het navigatiecluster om de helderheid aan te passen.
4. Druk op **Opslaan**.

De lettergrootte wijzigen

1. Open de **Instellingen**-toepassing.
2. Selecteer **Telefooninstellingen > Scherm > Lettergrootte**
3. Selecteer de gewenste grootte.

Time-out van scherm instellen

1. Open de **Instellingen**-toepassing.
2. Selecteer **Telefooninstellingen > Scherm > Slaapstand**.
3. Selecteer de gewenste tijdstelling.

De batterij opladen met de AC-voeding

1. Sluit de USB-kabel met de pinnetjes in de juiste positie aan op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Steek de voedingsadapter in het stopcontact.

Gebruikershandleiding

Bekijk de volledige gebruikershandleiding op <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)