





## Activități obișnuite efectuate la telefon

Efectuarea unui apel	Apăsati  sau <b>Apel</b> . Puteți face acest lucru după formarea numărului.
Răspuns la un apel	Apăsati  sau <b>Răspuns</b> .
TermApel	Apăsati <b>Terminare apel</b> .
Reapelare	Apăsati <b>Reapelare</b> .
Oprire sonor stație conferință	Apăsati  pe Baza de sunet, DCU sau microfon.
Vizualizare istoric apeluri	Apăsati <b>Aplicații</b> și selectați Istoric apeluri. Pentru a apela, selectați un element din listă și apăsați <b>Apel</b> .
Așteptare/Reluare apel	Apăsati <b>Așteptare</b> . Pentru a relua un apel, apăsați  sau <b>Reluare</b> .
Transferați apelul la un nou număr	Apăsati <b>Transfer</b> , introduceți numărul, apoi apăsați <b>Transfer</b> .
Începeți un apel conferință standard (ad-hoc)	Apăsati <b>Conferință</b> , formați numărul unui participant, apoi apăsați <b>Conferință</b> .
Redirecționați toate apelurile	Apăsati <b>Redir. toate</b> .
Join	De la un telefon conectat, apăsați <b>Conferință</b> apoi apăsați <b>Apeluri</b> pentru a vizualiza o listă de apeluri ce vor fi alăturate.



Cisco, Cisco Systems, sigla Cisco și sigla Cisco Systems sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Cisco Systems, Inc. și/sau ale filialelor din Statele Unite și din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale menționate în acest document sau pe site-ul Web sunt deținute de proprietarii respectivi. Utilizarea cuvântului „partner” nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Toate drepturile rezervate.



### REFERINȚE RAPIDE



## Telefon de conferințe Cisco Unified IP 8831 și 8831NR

### Activități obișnuite efectuate la telefon

#### Definiții pentru chei soft

#### Pictogramele de pe ecranul telefonului

#### Butoane telefon

#### Conexiuni telefon

## Definiții pentru chei soft

Răspuns	Răspundeți apel de intrare
Aplic	Accesați aplicațiile de pe telefon și meniurile setărilor telefonului
Apel	Efectuați un apel către numărul format
Reapelare	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
Apeluri	Listați apelurile conectate
Anulare	Oprii operațiunea curentă
Conf.	Creare apel conferință
ListConf	Vizualizați participanții la conferință
Contacte	Accesați meniul de contacte pentru a vizualiza contactele din agenda corporativă sau personală
Deviere	Redirecționare apel
TermApel	Terminare apel activ
RedirTot	Redirecționați toate apelurile de intrare
În așteptare	Plasați apelul activ în așteptare
Mesaje	Setați, verificați sau ascultați mesaje vocale
Mai multe	Afișați chei soft suplimentare
Apel nou	Efectuați un apel nou fără a termina apelul curent
Parcare	Parcați apel și afișați-i detaliile
Reapelare	Reapelați cel mai recent număr format
Reluare	Reluare apel în așteptare
Apelare rapidă	Efectuați apel către înregistrarea selectat
Transfer	Transfer apel

## Pictogramele de pe ecranul telefonului

### Stările liniilor și apelurilor

	Apel în așteptare
	Apel conectat
	Apel de intrare
	În furcă
	Scos din furcă
	Linie partajată în uz


### Alte caracteristici

	Opțiune selectată
	Mod legat
	Encrypted
	Microfon pornit

## Butoane telefon

	Apel
	Bară navigare cu 2 căi
	Select.
	Volum
	Fără sonor

## Conexiuni telefon



Vizualizare partea de jos a Bazei de sunet

1	Port cablu rețea.
2	Alimentare externă.
3	Port USB unitate control afișaj. Conectează DCU la bază. <b>Notă:</b> Apăsați ferm pentru a fixa nucleul de ferită între piciorușele cablului.
4	Mufă microfon cu extensie cablu.
5	Port cablu conectare în cascadă. Conectează două unități Baze de sunet în Modul legat.

**Notă:** Telefonul de conferință Cisco Unified IP 8831 acceptă microfoane prin cablu și wireless. Telefonul de conferință Cisco Unified IP 8831NR acceptă numai microfoane prin cablu.