





Genel Telefon İşlemleri

Arama yapma	 öğesine veya Ara seçeneğine basın. Bunu numarayı çevirdikten önce veya sonra yapabilirsiniz.
Çağrıyı yanıtlama	 öğesine veya Yanıtla seçeneğine basın.
Çağrıyı sonlandırma	Bitir düğmesine basın.
Numarayı	Tekrar Ara öğesine basın.
Konferans istasyonunu sessize alma	Ses biriminde, DCU veya mikrofondaki  düğmesine basın.
Arama geçmişini görüntüleme	Uygulamalar öğesine basın ve Çağrı Geçmişi 'ni seçin. Aramak için bir liste girişini seçin ve ardından Çevir öğesine basın.
Aramayı Bekletme/Sürdürme	Beklet 'e basın. Çağrıyı sürdürmek için  öğesine veya Sürdür seçeneğine basın.
Aramayı yeni bir numaraya aktarma	Aktar öğesine basın, numarayı girin ve ardından Aktar öğesine tekrar basın.
Standart (geçici) konferans araması başlatma	Konferans öğesine basın, bir katılımcı numarası çevirin ve Konferans öğesine tekrar basın.
Tüm çağrıları yönlendirme	Tm İlet seçeneğine basın.
Birleştir	Bağlı bir çağrıdan, Konferans öğesine basın ve birleştirilecek çağrı listesini görüntülemek için Çağrılar öğesine basın.



Cisco, Cisco Systems, Cisco logosu ve Cisco Systems logosu; Cisco Systems, Inc. ve/veya Amerika Birleşik Devletleri ve belirli diğer ülkelerdeki bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Bu belgede veya Web sitesinde bahsedilen diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir. İş ortağı sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.



HIZLI BAŞVURU













Cisco Unified IP Konferans Telefonu 8831 ve 8831NR

Genel Telefon İşlemleri
Yazılım Tuşu Tanımları
Telefon Ekranı Simgeleri
Telefon Düğmeleri
Telefon Bağlantıları










Yazılım Tuşu Tanımları

Yanıtla	Gelen aramayı cevaplar
Uygl	Telefon uygulamaları ve telefon ayarları menülerine erişir
Çağrı	Çevrilen numarayı arar
GeriAra	Meşgul bir dahili hat müsait olduğunda bilgilendirir
Çağrılar	Bağlanılan aramaları listeler
İptal	Geçerli işlemi durdurur
Yapıınd.	Konferans araması oluşturur
KonfList	Konferans katılımcılarını görüntüler
Kişiler	Kurumsal veya kişisel adres defteri kişilerini görüntülemek üzere kişiler menüsüne girer
Yönlendir	Aramayı yeniden yönlendirir
Aramayı Sonlandırma	Etkin aramayı sonlandırır
Tm İlet	Tüm gelen aramaları iletir
Beklet	Etkin aramayı beklemeye alır
Mesajlar	Sesli mesajları ayarlamak, kontrol etmek veya dinlemek için kullanılır
Büyük	Diğer yazılım tuşlarını görüntüler
YenArama	Geçerli aramayı kesmeden yeni arama yapar
Hatta Beklet	Aramayı park eder ve ayrıntılarını gösterir
Numarayı	En son aranan numarayı tekrar arar
Sürdür	Beklemedeki aramayı geri alır
Hızlı Arama	Seçilen girişe arama yapar
Aktar	Aramayı Aktarır


Telefon Ekranı Simgeleri

Hat ve Arama Durumları	
	Bekletilen arama
	Bağlanan arama
	Gelen arama
	Telefon kapalı
	Ahize kaldırılmış
	Paylaşılan hat kullanımında
Diğer Özellikler	
	Belirlenen seçenek
	Bağlı modu
	Şifreli
	Mikrofon açık

Telefon Düğmeleri

	Çağrı
  	İki Yönlü Gezinme Çubuğu
	Seç
  	Ses Düzeyi
	Sessize Al

Telefon Bağlantıları



Ses Biriminin Alttan Görünümü

1	Ağ kablosu bağlantı noktası.
2	Harici güç bağlantısı.
3	Ekran Kontrol Birimi USB bağlantı noktası. DCU'yu tabana bağlar. Not: Kablo bağlantı noktaları arasındaki ferrit boncuğu yerine oturtmak için sıkıca bastırın.
4	Kablolu uzatma mikrofon jakı.
5	Zincirleme kablo bağlantı noktası. İki Ses Birimini Bağlı Modda bağlar.

Not: Cisco Unified IP Konferans Telefonu 8831, kablolu ve kablosuz mikrofonları destekler. Cisco Unified IP Konferans Telefonu 8831NR, yalnızca kablolu mikrofonları destekler.