



## Votre téléphone

- ① Voyant DEL
- ② Ports de microphones câblés
- ③ Touche Silence
- ④ Touches programmables
- ⑤ Barre de navigation et bouton Sélection
- ⑥ Touche Volume

## Barre de l'état du voyant DEL

Le voyant DEL s'allume pour indiquer le statut :

- Vert, continu : appel actif
- Vert, clignotant : appel entrant
- Vert, pulsation : appel en garde
- Rouge, continu : appel en mode silencieux

## Faire un appel

Entrez un numéro et appuyez sur **Appel**.

## Répondre à un appel

Appuyez sur **Répondre**.

## Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur **Garde** pour mettre en garde un appel.
2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez sur **Reprendre**.

## Affichage de vos appels récents

Appuyez sur **Récents** ou sur la touche de navigation vers le haut.

## Afficher vos favoris

Appuyez sur **Favoris** ou sur la touche de navigation vers le bas pour afficher vos numéros de composition abrégée.

## Ajouter une autre personne à un appel

1. À partir d'un appel actif, appuyez sur **Conférence**.
2. Saisissez un numéro.
3. (Facultatif) Attendez que la sonnerie retentisse ou que l'autre personne réponde à l'appel.
4. Appuyez sur **Conférence**.

## Transférer un appel à une autre personne

1. À partir d'un appel qui n'a pas été mis en attente, appuyez sur **Transférer**.
2. Entrez le numéro de téléphone de l'autre personne.
3. (Facultatif) Attendez que la sonnerie retentisse ou que l'autre personne réponde à l'appel.
4. Appuyez de nouveau sur **Transférer**.

## Mettre votre appel en mode silencieux

1. Appuyez sur la touche **Silence**  sur le téléphone ou **Silence**  sur le microphone d'extension.
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.

## Écouter les messages vocaux

Appuyez sur **Messages** puis suivez les instructions vocales.

## Transférer tous les appels

1. Appuyez sur **Transférer tout**.
2. Composez le numéro auquel les appels seront transférés, ou appuyez sur **Message**.
3. À votre retour, appuyez sur **Renvoi désactivé**.

## Régler le volume d'un appel

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

## Régler le volume de sonnerie

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume de sonnerie lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.

## Modifier la tonalité de sonnerie

1. Sélectionnez **Paramètres > Préférences > Tonalité de sonnerie**.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
3. Appuyez sur **Définir** pour enregistrer une sélection.

## Modifier la luminosité

1. Sélectionnez **Paramètres > Préférences > Luminosité**.
2. Appuyez sur la barre de navigation  vers le haut pour augmenter la luminosité et vers le bas pour la réduire.
3. Appuyez sur **Enreg**.

## Jumeler un microphone sans fil

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres administrateur > Microphones > Microphone sans fil**.
2. Sélectionnez soit **Microphone 1**, soit **Microphone 2** et appuyez sur **Jumeler**.
3. Appuyez sur la touche **Silence**  sur le microphone sans fil jusqu'à ce que le voyant DEL du microphone clignote en blanc.

## Annuler le jumelage d'un microphone sans fil

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres administrateur > Microphones > Microphone sans fil**.
2. Sélectionnez soit **Microphone 1**, soit **Microphone 2**.
3. Appuyez sur **Annuler le jumelage** sur l'unité de base.

## Charger un microphone sans fil

1. Placez le microphone sur le socle de chargement.
2. Si le voyant DEL n'est pas blanc, retirez le microphone et remplacez-le sur le socle.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous à l'adresse : [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques mentionnées sont la propriété de leur détenteur respectif. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)