

Votre combiné



Légende

- ① Témoin lumineux (LED)
- ② Bouton d'urgence
- ③ Port casque
- ④ Touches de fonction, boutons de contrôle du téléphone (**Haut-parleur**, **Menu**), Cluster de navigation (anneau de navigation et bouton **Sélectionner**, boutons de contrôle de téléphone (**Répond/Envoyer**, **Alimentation/Fin d'appel**))
- ⑤ Clavier
- ⑥ Boutons **Silence** et **Volume**

Allumer le combiné

Appuyez et maintenez la touche **Alimentation/fin d'appel**

jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

Désactiver Votre combiné

Appuyez et maintenez la touche **Alimentation/fin d'appel**

jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

Verrouiller le clavier du combiné

Vous pouvez verrouiller le clavier du combiné pour empêcher une composition accidentelle. Lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez toujours composer des numéros d'urgence. L'étiquette de la touche programmable ne s'affiche pas lorsque vous verrouillez le clavier.

Appuyez et maintenez la pression sur **zéro (0)**

"Appuyer et maintenir 0" s'affiche à l'écran.

Déverrouiller le clavier du combiné

Vous devez déverrouiller le clavier du combiné pour passer des appels. Vous pouvez toutefois composer des numéros d'urgence à partir du clavier verrouillé. Lorsque vous déverrouillez le clavier, les étiquettes de touches s'affichent.

Appuyez et maintenez la pression sur **zéro (0)**

"Appuyer et maintenir 0" ne s'affiche pas à l'écran.

Passer un appel

1. Lorsque le combiné est inactif, saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier.

2. Appuyez sur **Répond./Envoyer**

Rapporter une situation d'urgence

(Si configuré)

Maintenez enfoncé **Urgence** pendant 3 secondes.

Répondre à un appel

Appuyez sur **Répond/Envoyer**

Mise en attente et reprise d'un appel

1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur **Attente**.
2. Appuyez sur **Reprendre** pour reprendre l'appel.


Mode silencieux

1. Appuyez sur **Silence**
2. Pour rétablir le son de votre appel, appuyez à nouveau sur **Silence**.

Création d'une conférence téléphonique

1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur **Conf**.
2. Saisissez le numéro de téléphone de votre collègue, puis appuyez sur **Répond/Envoyer**
3. Appuyez sur **Conf** après la réponse de votre collègue.


Transfert d'un appel

1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur **Transfert**.
2. Saisissez le numéro de téléphone de votre collègue, puis appuyez sur **Répond./Envoyer** .
3. Appuyez sur **Transfert** après la première sonnerie ou après la réponse de votre collègue.

Ajouter un contact local

1. Appuyez sur **Récents** et mettez en surbrillance l'appelant récent.
2. Appuyez sur **Autres**, mettez en surbrillance **Enregistrer en tant que contact**, et appuyez sur **Sélectionner**.
3. Mettez la catégorie en surbrillance, appuyez sur **Sélect.**, puis sur **Enregistrer** pour enregistrer le numéro.
4. (Facultatif) Mettez en surbrillance un champ pour ajouter ou remplacer d'autres informations.
5. Appuyez sur **Enreg.**, puis sur **Oui**.

Appeler un contact local

1. Appuyez sur **Contacts** et mettez une entrée en surbrillance.
2. (Facultatif) Appuyez sur la droite de l'anneau de navigation  pour sélectionner un autre numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Appel**.


Appeler un contact du répertoire

1. Appuyez sur **Répertoire**.
2. Faites défiler la liste pour mettre en surbrillance une entrée ou appuyez sur **Rechercher**, entrez un nom, puis appuyez sur **Rechercher**.
3. Appuyez sur **Ligne** et sélectionnez une ligne à utiliser pour un appel.
4. Appuyez sur **Sélect.**



Visualiser vos appels récents

1. Appuyez sur **Récents**.
2. Appuyez à droite ou à gauche de l'anneau de navigation  pour afficher les différentes listes.


Utiliser Push-to-talk

1. Appuyez et maintenez-la touche **Silence** .
2. Parlez lorsque vous êtes connecté et relâchez la touche **Silence** à la fin de votre message.

Affecter un numéro à numérotation abrégée

1. Appuyez sur **Menu**  > **Contacts** ou **Contacts**
2. Mettez en surbrillance un contact.
3. Appuyez sur **Autres** et sélectionnez **Numérotation abrégée**.
4. Pour réutiliser une entrée d'index de numérotation abrégée existante, mettez en surbrillance un numéro, Appuyez sur **Supprimer**, puis sur **Oui**.
5. Mettez en surbrillance un index de numérotation abrégé vide, et appuyez sur **Ajouter**.
6. Appuyez sur  **Alimentation/Fin d'appel**.

Accéder à votre messagerie vocale


1. Appuyez et maintenez la touche **1**  jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie.
2. Suivez les invites vocales.

Modifier le volume lors d'un appel

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur **Volume**

 vers le haut ou vers le bas.

Définir la fonction Ne pas déranger

1. Appuyez sur **Menu** .
2. Sélectionnez **Paramètres > Ne pas déranger**.
3. Sélectionnez **Désactivé** (valeur par défaut) pour arrêter la fonction NPD ou sélectionnez **Activé** pour la mettre en marche.
4. Appuyez sur **Sélectionner** pour enregistrer le paramètre.

Avertissement de couverture

1. Appuyez sur **Menu** .
2. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres audio**.
3. Mettez en surbrillance **Avertissement de couverture**.
4. Appuyez sur **Désactiver** pour arrêter la tonalité ou appuyez sur **Activer** pour émettre la tonalité.

Guide de l'utilisateur

Permet d'afficher l'intégralité du Guide de l'utilisateur à l'adresse <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous sur: www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot «partenaire» n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)