

## 您的听筒电话



### 图例

- ① 指示灯 (LED)
- ② 紧急按钮
- ③ 头戴式耳机端口
- ④ 软键、电话控制按钮 (扬声器、菜单)、导航群集 (导航环和选择按钮、呼叫控制按钮 (应答/发送、电源/结束))
- ⑤ 键盘
- ⑥ 音量和静音按钮

## 打开您的听筒电话

按住**电源/结束**  直到屏幕打开。

## 关闭您的听筒电话

按住**电源/结束**  直到屏幕关闭。

## 锁定听筒电话键盘

**注:** 键盘锁定时, 您只能拨打紧急号码。

按住**零 (0)**  , 直到屏幕上显示消息“按住 0”。

## 解锁听筒电话键盘

按住**零 (0)**  , 直到屏幕上不再显示消息“按住 0”。

## 发出呼叫

1. 听筒电话空闲时, 用键盘输入电话号码。要在号码开头使用加号 (+), 请按住**星号**  , 直到屏幕上显示 +。
2. 按**应答/发送**  。

## 报告紧急情况

(如果已配置)

按住**紧急**  3 秒。

## 应答呼叫

按**应答/发送**  。

## 保留和继续应答呼叫

1. 从正在进行的呼叫, 按**保留**。
2. 按**恢复**以取回呼叫。

## 呼叫静音

1. 按**静音**  。
2. 要将自身取消静音, 再次按**静音**。

## 创建电话会议

1. 从活动呼叫中, 按**会议**。
2. 输入同事的号码, 然后按**应答/发送**  。
3. 同事应答后按**会议**。

## 转接呼叫

1. 从正在进行的呼叫, 按**转接**。
2. 输入同事的号码, 然后按**应答/发送**  。
3. 同事应答之前或之后按**转接**。

## 呼叫本地联系人

1. 按**联系人**。
2. 突出显示条目。
3. (可选) 按导航环  右侧以选择备用号码。
4. 按**呼叫**。

## 呼叫目录联系人

1. 按**目录**。
2. 执行以下操作之一：
  - 向下滚动以突出显示条目。
  - 按**搜索**，输入姓名，然后按**搜索**。
3. 按**线路**并选择要进行呼叫的线路。
4. 按**选择**。

## 查看最近呼叫

1. 按**最近通话**。
2. 按导航环  的向右键或向左键可查看不同的列表。

## 访问语音信箱

1. 按住 **1**  直到您听到铃声。
2. 按照语音提示进行操作。

## 设置振铃音量

听筒振铃时，按音量  增大或减小。

## 更改呼叫音量

在呼叫过程中，按音量  增大或减小。

## 设置免打扰

1. 按菜单 。
2. 选择**设置 > 免打扰**。
3. 突出显示您的选择。
  - **禁用** (默认值)：免打扰模式关闭。
  - **启用**：免打扰模式开启。
4. 按**选择**以保存设置。

## 设置覆盖警告

1. 按菜单 。
2. 选择**设置 > 音频设置**。
3. 突出显示**覆盖警告**。
4. 执行以下操作之一：
  - 按**关闭**停止提示音。
  - 按**打开**播放提示音。

## 用户指南

查阅位于以下网址的完整用户手册：<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>。