



Telefon

- ① Traka za stišavanje
- ② LED traka
- ③ Funkcijske tipke
- ④ Navigacijska traka i gumb Odaberi
- ⑤ Tipka Glasnoća

Stanja LED trake

LED traka svijetli da bi pokazala status:

- Zeleno, postojano – aktivni poziv
- Zeleno, treperavo – dolazni poziv
- Zeleno, pulsirajuće – zadržan poziv
- Crveno, postojano – stišani poziv

Upućivanje poziva

Unesite broj i pritisnite **Poziv**.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite **Odgovor**.

Postavljanje poziva na čekanje

1. Pritisnite **Na ček.**
2. Da biste nastavili razgovor na pozivu na čekanju, pritisnite **Nastavak**.

Pregled nedavnih poziva

Pritisnite **Nedavni** ili pritisnite gornju navigacijsku tipku.

Prikaz favorita

Pritisnite **Favoriti** ili pritisnite donju navigacijsku tipku da biste vidjeli svoje brojeve za brzo biranje.


Dodavanje druge osobe u poziv

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Konf.**
2. Upišite broj.
3. Pritisnite **Konf.**

Prijenos poziva drugoj osobi

1. Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prenesi**.
2. Unesite broj telefona druge osobe.
3. Pritisnite ponovno **Prenesi**.

Stišavanje poziva

1. Pritisnite **Stišaj** .
2. Pritisnite ponovo **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.


Preslušavanje glasovnih poruka

Pritisnite **Poruke** i slijedite govorne upute.


Prosljeđivanje svih poziva

1. Pritisnite **Proslijedi**.
2. Birajte broj na koji želite proslijediti pozive ili pritisnite **Poruke**.
3. Kada se vratite, pritisnite **Izbriši prosljeđivanje**

Prilagođavanje glasnoće tijekom poziva

Pritišćite **Glasnoću**  prema gore ili prema dolje da biste podesili glasnoću telefona koji koristite.

Prilagođavanje glasnoće zvona

Pritišćite **Glasnoću**  gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću zvona dok telefon nije u upotrebi.

Promjena zvuka zvona

1. Odaberite **Postavke > Preference korisnika > Preference zvuka**.
2. Prođite kroz popis sa zvukovima zvona i pritisnite **Reprod.** kako biste poslušali uzorak.
3. Pritisnite **Postavi** i **Provedi** kako biste spremili izbor.

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: www.cisco.com/go/trademarks. Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)