



## 您的電話

- ① 靜音列
- ② LED 列
- ③ 軟鍵按鈕
- ④ 導覽列與選擇按鈕
- ⑤ 音量鍵

## LED 列說明

LED 列透過亮燈來表示不同狀態：

- 穩定的綠燈-在線通話
- 閃爍的綠燈-來電
- 跳動的綠燈-保留通話
- 穩定的紅燈-通話已靜音

## 撥打電話

輸入號碼並按通話。

## 接聽來電

按接聽。

## 保留通話

1. 按保留。
2. 若要恢復保留的通話，請按恢復。

## 檢視近期通話

按通話記錄或按上部導覽鍵。

## 查看我的最愛

按我的最愛或按下部導覽鍵，以查看您的速撥號碼。

## 新增其他人至通話

1. 從進行中的通話按會議。
2. 輸入電話號碼。
3. 按會議。

## 轉接通話到其他人

1. 從未保留的通話上，按轉接。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. 再按一次轉接。

## 將通話靜音

1. 按靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

## 收聽留言訊息

按訊息並按照語音提示操作。

## 全轉來電

1. 按轉撥。
2. 撥打要轉撥的電話號碼，或按訊息。
3. 當您返回時，則按關閉轉撥。

## 調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整音量。

## 調整來電鈴聲音量

在不使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整來電鈴聲音量。

## 變更鈴聲

1. 選擇設定 > 用戶偏好設定 > 音訊偏好設定。
2. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
3. 按設定及套用儲存選擇。