



# Cisco Edge 300 Series Switch Installation Guide (Guía de instalación del switch Cisco Edge de la serie 300)

---

- [Acerca de esta guía, página 1](#)
- [Contenido de la caja, página 2](#)
- [Descripción general, página 3](#)
- [Instalación del switch, página 6](#)
- [Alimentación del switch, página 15](#)
- [Restablecer en modo de fábrica \(Factory Mode\), página 15](#)
- [Especificaciones técnicas, página 15](#)
- [Cumplimiento de normas regulatorias, página 16](#)
- [Notificaciones y advertencias de Clase A de EMC, página 17](#)
- [Declaración de conformidad para exposición a radiofrecuencia \(RF\), página 17](#)
- [Obtener documentación y enviar una solicitud de servicio, página 19](#)




## Acerca de esta guía

Esta guía describe cómo instalar el switch Cisco Edge de la serie 300 sobre una pared o un escritorio y describe los indicadores LED y los puertos.

Para obtener información acerca de la configuración, consulte la documentación del switch Cisco Edge de la serie 300 en Cisco.com. Para conocer los requisitos del sistema, notas importantes, limitaciones, errores abiertos y resueltos y actualizaciones de documentación, consulte las notas de la versión en Cisco.com.



# Contenido de la caja



<b>1</b>	Switch Cisco Edge de la serie 300	<b>7</b>	Cuatro tornillos roscados de cabeza Phillips M3.5 x 16-mm <sup>1</sup>
<b>2</b>	Adaptador	<b>8</b>	Cuatro anclas plásticas para paredes de yeso <sup>1</sup>
<b>3</b>	Cable de alimentación	<b>9</b>	Precinto <sup>1,2</sup>
<b>4</b>	Sujetador de cable de alimentación <sup>1,2</sup>	<b>10</b>	Soporte para montaje en escritorio <sup>2</sup>
<b>5</b>	Soporte para montaje en pared <sup>1</sup>	<b>11</b>	Dos tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 6-mm <sup>2</sup>
<b>6</b>	Cuatro tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 6-mm <sup>1</sup>		

1. Estas piezas se incluyen en el kit para montaje en pared (ACC-E300-WALL).

2. Estas piezas se incluyen en el kit para montaje en escritorio (ACC-E300-DESK).



**Nota**

Compruebe que haya recibido esos componentes. Si alguno falta o está dañado, comuníquese con su representante o distribuidor de Cisco.


# Descripción general

**Tabla 1 Modelos Cisco Edge de la serie 300**

Modelo	Descripción
CS-E300-AP-K9	Switch Cisco Edge de la serie 300 con Wi-Fi y Bluetooth
CS-E300-K9	Switch Cisco Edge de la serie 300
HS-E300-AP-K9 <sup>1</sup>	Switch HSJC/Cisco Edge serie 300 con Wi-Fi y Bluetooth
HS-E300-K9 <sup>1</sup>	Switch Cisco HSJC/serie 300


1. Este modelo solo está disponible en China.

**Figura 1 Switch Cisco Edge de la serie 300 – Frente**



<b>1</b>	Puertos USB	<b>5</b>	Puerto Gigabit Ethernet (uplink)
<b>2</b>	Puerto HDMI	<b>6</b>	Puertos Ethernet (downlink)
<b>3</b>	Puerto de salida de audio	<b>7</b>	Alimentación
<b>4</b>	Puerto de entrada de audio		

**Figura 2 Switch Cisco Edge de la serie 300 – Izquierdo**



<b>1</b>	Puerto USB
----------	------------

**Figura 3 Switch Cisco Edge de la serie 300 – Trasero**



<b>1</b>	Botón de encendido	<b>2</b>	Botón para reiniciar el sistema
----------	--------------------	----------	---------------------------------

## Descripciones de puerto

### USB

Hay cuatro puertos USB 2.0 Tipo-A. Cada puerto USB puede suministrar hasta 5 W de energía a un dispositivo conectado. Puede conectar un mouse y un teclado USB cableados, un receptor USB inalámbrico para mouse o teclado, una cámara USB o una memoria USB miniatura.

### HDMI

El puerto HDMI admite salida de video de 1280x960 y 1024x768 (valores predeterminados), y salida de video de alta definición de 720p y 1080p.

**Nota**

Este producto incorpora tecnología HDMI

# HDMI<sup>®</sup>

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, el logo de HDMI, y High-Definition Multimedia Interfaces son marcas registradas o marcas comerciales de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

### Entrada de audio

Puede conectar un micrófono que use un conector de 3,5 mm.

### Salida de audio

Puede conectar auriculares o parlantes externos que usen un conector de 3,5 mm.

### Gigabit Ethernet

El puerto uplink Gigabit Ethernet proporciona una conexión de 10/100/1000 Mb/s a un switch Catalyst de la serie 2000 o de la serie 3000.

### Gigabit

Los puertos Fast Ethernet proporcionan conexiones de 10/100 Mb/s a computadoras u otros dispositivos.

## Características inalámbricas

### Wi-Fi


Admite clientes inalámbricos de 802.11b/g/n.

### Bluetooth

Admite Protocolo de Diseño de Interacción Humana (Human Interaction Design Protocol, HIDP) para control remoto o dispositivos de entrada.

## Indicadores LED

**Figura 4** Indicadores LED del switch Cisco Edge de la serie 300



<b>1</b>	Downlink Ethernet	<b>4</b>	Bluetooth <sup>1</sup>
<b>2</b>	Uplink Gigabit Ethernet	<b>5</b>	Alimentación
<b>3</b>	Wi-Fi <sup>1</sup>		

1. Solo con acceso CS-E300-AP-K9 y HS-E300-AP-K9.

**Tabla 2**      **Indicadores LED**

Indicador LED	Color	Significado
Downlink Ethernet	Desactivado	Sin enlace.
	Verde	Enlace presente, sin actividad. El puerto opera a 100 Mb/s.
	Verde intermitente	Actividad. El puerto envía o recibe datos a 100 Mb/s.
	Ámbar	Enlace presente, sin actividad. El puerto opera a 10 Mb/s.
	Ámbar intermitente	Actividad. El puerto envía o recibe datos a 10 Mb/s.
Gigabit Ethernet	Desactivado	Sin enlace.
	Verde	Enlazar.
	Verde intermitente	Actividad.
Wi-Fi	Desactivado	Wi-Fi deshabilitado.
	Verde	Wi-Fi habilitado y funcionando.
	Verde intermitente	Wi-Fi está transmitiendo datos.
Bluetooth	Desactivado	Bluetooth deshabilitado.
	Verde	Bluetooth habilitado y funcionando.
Alimentación	Desactivado	No hay energía o la auto comprobación ha fallado.
	Verde	El sistema está operando con normalidad.
	Verde intermitente	El software del sistema se está actualizando.
	Ámbar intermitente	La descarga del software del sistema ha fallado.

## Instalación del switch

Puede instalar el switch en una pared utilizando un soporte para pared o instalar el switch en un escritorio o mesa utilizando el soporte para escritorio. También puede instalar el switch en un gabinete ventilado mediante un montaje para pared o para escritorio.

## Equipos necesarios

- Destornillador Phillips
- Punzón u otro objeto con punta filosa (montaje para pared)
- Taladro eléctrico con una broca de 6-mm (montaje para pared)

## Requisitos previos a la instalación

Antes de instalar el switch, asegúrese de que se cumplan estas pautas:

- El frente debe estar despejado para que se puedan ver los indicadores LED.
- El cable de energía CA se debe extender desde la salida de energía CA hasta el conector del panel trasero.
- El cableado debe estar lejos de fuentes de ruido eléctrico como radios, cables de alta tensión y luces fluorescentes. Asegúrese de que el cableado se encuentre resguardado de otros dispositivos que podrían dañar los cables.
- El flujo de aire alrededor del switch no debe tener restricción.
- La temperatura alrededor de la unidad no debe ser superior a los 40 °C (104 °F).
- La humedad alrededor del switch no debe ser superior al 85 por ciento.
- La altitud en el sitio de la instalación debe ser menor de 10.000 pies.
- Para los puertos Ethernet, los cables desde el switch hasta los dispositivos conectados no deben ser más largos que 100 metros (328 pies).

## Advertencias

### Advertencia 1071



¡Advertencia!

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**Este signo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo.**

#### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### Advertencia 332



¡Advertencia!

**Para cumplir con los límites de exposición de radio frecuencia (RF) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) es preciso ubicar las antenas a un mínimo de 20 cm (7,9 pulgadas) o más del cuerpo de las personas.**

### Advertencia 1005



¡Advertencia!

**Este equipo utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (o sobrecorrientes) del edificio. Asegúrese de que el dispositivo de protección no sea superior a: 20A**

**Advertencia 1019**



¡Advertencia!

**El conjunto de clavija y toma ha de encontrarse siempre accesible ya que hace las veces de dispositivo de desconexión principal.**

**Advertencia 1030**



¡Advertencia!

**Solamente el personal calificado debe instalar, reemplazar o utilizar este equipo.**

**Advertencia 1040**



¡Advertencia!

**Al deshacerse por completo de este producto debe seguir todas las leyes y reglamentos nacionales.**

**Advertencia 1044.**



¡Advertencia!

**Para realizar conexiones en el exterior del edificio en el que esté instalado el equipo, deberá conectar los puertos especificados a continuación a una unidad terminal de red aprobada que cuente con protección de circuitos integrales.  
Ethernet 10/100/1000**

**Advertencia 1047**



¡Advertencia!

**Para impedir que el sistema se recaliente, no lo utilice en zonas en las que la temperatura ambiente llegue a los  
104 °F (40 °C)**

**Advertencia 1074**



¡Advertencia!

**La instalación del equipo debe cumplir con las normativas de electricidad locales y nacionales.**

**Advertencia 1076**



¡Advertencia!

**Para evitar restricciones del flujo de aire, el espacio alrededor de las aberturas de ventilación debe ser al menos de:  
3 pulgadas (7,6 cm)**



**Precaución**

**Tenga en cuenta el tamaño y el peso del switch al momento de montarlo. Asegúrese de que el lugar donde lo montará tenga una superficie plana estable y que pueda admitir de manera segura el peso del switch.**

# Instalación del switch en una pared

## Advertencia 378



Lea atentamente las instrucciones que se encuentran en la pared antes de comenzar con la instalación. Si no utiliza el hardware correcto o no sigue los procedimientos correctos se podría producir una situación peligrosa para las personas y daños al sistema.


Puede montar el switch en la pared de manera vertical u horizontal.



**Nota**

El soporte para montaje en pared tiene cuatro ranuras (en dos pares) en su panel inferior (consulte [Figura 5](#)).


**Figura 5** Distancias de las ranuras del soporte para montaje en pared.



<b>1</b>	106 mm (4,17 pulgadas)	<b>2</b>	153 mm (6,02 pulgadas)
----------	------------------------	----------	------------------------

**Paso 1** Use los cuatro tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 6-mm para unir el soporte para montaje en pared a la parte inferior del switch (consulte [Figura 6](#)).

**Figura 6** Colocación del soporte para montaje en pared




<b>1</b>	Tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 6mm
----------	---

**Paso 2** Conecte todos los cables necesarios para la instalación.


**Paso 3** Deslice el sujetador del cable de alimentación a lo largo del cable de alimentación y ajústelo en el chasis (consulte [Figura 7](#)).

**Figura 7** *Instalación del sujetador del cable de alimentación*



**Paso 4** Utilice el precinto y la grapa para cables incorporada que se proporcionan para fijar los cables al soporte (consulte [Figura 8](#)).

**Figura 8** *Enrutamiento de los cables – Montaje en pared*



**Paso 5** Determine dónde quiere montar el switch y la orientación de este. Asegúrese de que la pared que utiliza sea lisa, plana y firme, y que esté seca. Además, controle que la ubicación esté cerca de un tomacorriente.

**Paso 6** Marque los lugares en la pared donde irán los tornillos para el montaje. Asegúrese de que los orificios estén a la distancia correcta. Esto depende de la orientación del switch.



**Nota** Si está montando el switch sobre una pared de madera (no de yeso), puede atornillar los tornillos roscados directamente en la pared.

**Paso 7** Perfore cuatro orificios de 6 mm (0,25 pulgadas) que tengan una profundidad de al menos 25 mm (1 pulgada).

**Paso 8** Inserte las anclas plásticas para paredes de yeso en los orificios.


**Paso 9** Inserte un tornillo roscado en cada ancla y deje 1,5 mm (0,06 pulgadas) de la cabeza del tornillo expuestos.

**Paso 10** Ubique las ranuras del soporte sobre los tornillos roscados y deslice el soporte hacia abajo hasta que los tornillos encajen de manera firme en las ranuras.

## Instalación del switch en un escritorio o mesa

**Paso 1** Use los dos tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 6-mm para unir el soporte para montaje en escritorio a la parte inferior del switch (consulte [Figura 9](#)).

**Figura 9** Colocación del soporte para montaje en escritorio




<b>1</b>	Tornillos de cabeza plana Phillips M3.0 x 6mm
----------	---

255424

- Paso 2** Conecte todos los cables necesarios para la instalación.
- Paso 3** Deslice el sujetador del cable de alimentación a lo largo del cable de alimentación y ajústelo en el chasis (consulte [Figura 10](#)).


**Figura 10** *Instalación del sujetador del cable de alimentación*



255426

- Paso 4** Utilice el precinto proporcionado para fijar los cables al soporte (consulte [Figura 11](#)).

**Figura 11** *Enrutamiento de cables – Escritorio*



255428


- Paso 5** Ubique el switch en un escritorio o mesa

## Instalación del switch en un gabinete

Puede instalar el switch en un gabinete ventilado. Para garantizar una buena ventilación, asegúrese de que el gabinete cumpla con los siguientes requisitos:

- dimensiones mínimas (alto x ancho x profundidad): 50 x 50 x 40 cm (19,69 x 19,69 x 15,75 pulgadas)
- Aberturas de ventilación:
  - El panel frontal debe tener una abertura de ventilación que mida por lo menos 30 x 15 cm (11,81 x 5,91 pulgadas). La relación de las aberturas de ventilación debe ser superior al 30%.
  - Cada panel lateral debe tener dos aberturas de ventilación (una en la parte superior y otra en la parte inferior) que midan por lo menos 32 x 9 cm (12,60 x 3,54 pulgadas). La relación de las aberturas de ventilación debe ser superior al 30%.
- Ubicación del switch:
  - Para la colocación en la pared, instale el switch en la parte trasera del gabinete.
  - Para la colocación en el escritorio, ubique el switch en el centro del gabinete.

**Figura 12** Dimensiones del gabinete



<b>1</b>	30 x 15 cm (11,81 x 5,91 pulgadas)	<b>4</b>	50 cm (19,69 pulgadas)
<b>2</b>	32 x 9 cm (12,60 x 3,54 pulgadas)	<b>5</b>	50 cm (19,69 pulgadas)
<b>3</b>	40 cm (15,75 pulgadas)		

## Alimentación del switch

Conecte el cable de alimentación al tomacorriente. Presione el botón de encendido para encender el switch. Consulte [Tabla 2 en la página 6](#) para obtener una descripción de los colores de los indicadores LED y sus significados.

## Restablecer en modo de fábrica (Factory Mode)

Para reiniciar el Cisco Edge de la serie 300 en modo de fábrica y tener una actualización de imagen a través de la red Smart Install, presione y mantenga el botón Reset (Restablecer) durante más de 5 segundos.



### Nota

Si el Cisco Edge de la serie 300 no logra conectar al director del Smart Install, puede utilizar la herramienta USB SmartInstall de Cisco Edge para mejorar o restablecer el firmware del sistema utilizando una memoria flash USB. Consulte el apéndice “Solución de problemas” en la *Guía de configuración del software del switch Cisco Edge de la serie 300*.

## Especificaciones técnicas

**Tabla 3** Especificaciones físicas y ambientales del switch Cisco Edge de la serie 300

<b>Rangos del entorno</b>	
Temperatura de funcionamiento	−5 a 40 °C (23 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	−25 a 70 °C (−13 a 158 °F)
Humedad relativa	En funcionamiento y apagado: 10 a 90 % (sin condensación)
Altitud de funcionamiento	Hasta 3000 m (10.000 pies)
Altitud de almacenamiento	Hasta 4570 m (15.000 pies)
<b>Especificaciones físicas</b>	
Peso (sin soporte)	1,1 kg (2,43 libras)
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	8,27 x 11,42 x 1,22 pulgadas (21 x 29 x 3,1cm)

# Cumplimiento de normas regulatorias

Esta sección incluye todas las normas EMC, de seguridad y regulatorias.

**Tabla 4** *Cumplimiento de las normas regulatorias para el switch Cisco Edge de la serie 300*

<b>Especificación</b>	<b>Descripción</b>
Seguridad	IEC 60950-1, Segunda edición EN 60950-1, Segunda edición GB4943 2001 UL 60950-1, Segunda edición Certificación CCC (China compulsory certification) CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 Segunda edición
EMC	FCC Parte 15 (CFR 47) Certificaciones de EMC de China ICES-003 AS/NZS CISPR22 EN550222006 + A1 CISPR222005 + A1 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:2008 EN300386 KN22 KN24 EN55024 CISPR24:2010
Bluetooth	BQB
Wi-Fi	Marca 802.11b/g/n
Tecnología inalámbrica	SRRC
Radio	FCC Parte 15.247 (CFR 47) FCC Parte 15.407 RSS-210 EN 300328 V1.7.1 EN 301-489-1 EN 301-489-17 COFETEL Resolución de Anatel N.º506 EN 50385 Boletín OET-65C de la FCC Canadá RSS-102 Rev 4 (Dic 2010)

# Notificaciones y advertencias de Clase A de EMC

## Advertencia 2017—Notificación de Clase A para la FCC

Este dispositivo ha sido probado y se considera que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites tienen el objeto de brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el presente manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Es muy probable que la operación de este equipo en un área residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso los usuarios deberán corregir dichas interferencias por su propia cuenta y cargo.

La modificación del equipo sin la autorización por escrito de Cisco puede ocasionar que el equipo deje de cumplir con los requisitos de la FCC para dispositivos digitales de Clase A o Clase B. En dicho caso, su derecho a utilizar el equipo podrá verse limitado de acuerdo con las disposiciones de la FCC, y se le podrá solicitar que corrija cualquier interferencia a las comunicaciones de radio y televisión por su propia cuenta y cargo.



### Precaución

El dispositivo de radio especificado en la Parte 15 opera sin interferencias con otros dispositivos que operan a esta frecuencia. Cualquier cambio o modificación a dicho producto sin la aprobación expresa de Cisco, incluido el uso de antenas de otros fabricantes, puede anular la autorización del usuario para operar este dispositivo.

## Declaración de conformidad para exposición a radiofrecuencia (RF)

Esta sección contiene información acerca del cumplimiento de las pautas relacionadas con la exposición a la RF.

## Este dispositivo cumple con las pautas internacionales para la exposición a las ondas de radio

El dispositivo Cisco Edge de la serie 300 incluye un radiotransmisor y un receptor de señal de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radio frecuencia) recomendados por las pautas internacionales. Una organización científica independiente (ICNIRP) desarrolló estas pautas e incluyó un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Conforme con esto, los sistemas se diseñan para ser operados de manera tal que se evite el contacto del usuario final con las antenas. Se recomienda ubicar el sistema en un lugar donde las antenas puedan mantenerse por lo menos a una distancia mínima del usuario de acuerdo con las pautas regulatorias diseñadas para reducir la exposición general del usuario o del operador.

Distancia de separación		
MPE	Distancia	Límite
0,107 mW/cm <sup>2</sup>	20,00 cm (7,87 pulgadas)	1,00 mW/cm <sup>2</sup>

La Organización Mundial de la Salud determinó que la información científica presente no indica la necesidad de tomar ninguna precaución especial para el uso de dispositivos inalámbricos. Recomienda que si usted está interesado en reducir aún más su exposición, puede hacerlo fácilmente reorientando las antenas lejos del usuario o ubicando las antenas a una distancia de separación mayor que la recomendada.

## Este dispositivo cumple con las pautas de la FCC para la exposición a las ondas de radio

El dispositivo Cisco Edge de la serie 300 incluye un radiotransmisor y un receptor de señal de radio. Está diseñado para no exceder los límites para la exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radio frecuencia) según se recomienda en la Parte 1.1310 de la FCC. Estas pautas se basan en el estándar IEEE ANSI C 95.1 (92) e incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Conforme con esto, los sistemas se diseñan para ser operados de manera tal que se evite el contacto del usuario final con las antenas. Se recomienda ubicar el sistema en un lugar donde las antenas puedan mantenerse por lo menos a una distancia mínima del usuario de acuerdo con las pautas regulatorias diseñadas para reducir la exposición general del usuario o del operador.

Este dispositivo se ha probado y se encontró que cumple con las regulaciones aplicables como parte del proceso de certificación de radio frecuencia.

Distancia de separación		
MPE	Distancia	Límite
0,107 mW/cm <sup>2</sup>	20,00 cm (7,87 pulgadas)	1,00 mW/cm <sup>2</sup>

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos determinó que la información científica presente no indica la necesidad de tomar ninguna precaución especial para el uso de dispositivos inalámbricos. La FCC recomienda que si usted está interesado en reducir aún más su exposición, puede hacerlo fácilmente reorientando las antenas lejos del usuario o ubicando las antenas a una distancia de separación mayor que la recomendada o bajando la salida de energía del transmisor.

## Este dispositivo cumple con las Pautas para la exposición a ondas de radio de la industria de Canadá

El dispositivo Cisco Edge de la serie 300 incluye un radiotransmisor y un receptor de señal de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radio frecuencia) según se recomienda en el Código de seguridad 6 del Ministerio de Sanidad de Canadá. Estas pautas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar edad o estado de salud.

Los sistemas se diseñan para ser operados de manera tal que se evite el contacto del usuario final con las antenas. Se recomienda ubicar el sistema en un lugar donde las antenas puedan mantenerse por lo menos a una distancia mínima del usuario de acuerdo con las pautas regulatorias diseñadas para reducir la exposición general del usuario o del operador.

Distancia de separación		
MPE	Distancia	Límite
0,107 mW/cm <sup>2</sup>	20,00 cm (7,87 pulgadas)	1,00 mW/cm <sup>2</sup>

El Ministerio de Sanidad de Canadá determinó que la información científica presente no indica la necesidad de tomar ninguna precaución especial para el uso de dispositivos inalámbricos. Recomienda que si usted está interesado en reducir aún más su exposición, puede hacerlo fácilmente reorientando las antenas lejos del usuario o ubicando las antenas a una distancia de separación mayor que la recomendada o bajando la salida de energía del transmisor.

## Obtener documentación y enviar una solicitud de servicio

Para ver información sobre cómo obtener documentación, enviar una solicitud de servicio y recopilar información adicional, consulte el boletín mensual de noticias *What's New in Cisco Product Documentation*. En el boletín también se enumera toda la documentación técnica nueva y revisada de Cisco. Podrá encontrarlo en:

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

Suscríbase a *What's New in Cisco Product Documentation* como una fuente de Sindicación Bastante Sencilla (RSS, Really Simple Syndication) y configure el contenido, el cual se entregará directamente a su escritorio mediante el uso de una aplicación de lectura. Las fuentes de RSS son un servicio gratuito y, actualmente, Cisco admite la versión 2.0 de RSS.

## Para obtener más información

Estos documentos brindan información completa acerca del switch y están disponibles en este sitio de Cisco.com:

[www.cisco.com/go/cisco\\_edge\\_300](http://www.cisco.com/go/cisco_edge_300)

- *Guía de configuración del software del switch Cisco Edge de la serie 300*
- *Notas de la versión para el switch Cisco Edge de la serie 300*



### Nota

Antes de instalar, configurar o mejorar el switch, consulte las notas de la versión para obtener información actualizada.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Para ver una lista de marcas registradas de Cisco, visite: URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra “partner” no implica que exista una relación de asociación entre Cisco y otra empresa. (1110R)

Las direcciones de Protocolo de Internet (IP) utilizadas en este documento no son direcciones reales. Los ejemplos, los resultados en pantalla de los comandos y las cifras incluidos en este documento se muestran sólo con fines ilustrativos. Cualquier uso de direcciones IP reales en los ejemplos es accidental e impremeditado.

© 2011–2012 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.