

### الهاتف الخاص بك



١. مؤشر ضوئي (LED) ومنفذ لتوصيل سماعة الهاتف
٢. زر مكبر الصوت
٣. الأزرار المرنة، ومجموعة أزرار التنقل، وأزرار التحكم في المكالمات
٤. لوحة المفاتيح
٥. أزرار الناحية اليسرى

### تشغيل هاتفك

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل/إنهاء المكالمات حتى تظهر أضواء LED الحمراء.

### إيقاف تشغيل هاتفك

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل/إنهاء المكالمات لمدة أربع ثوان.
٢. اضغط على مفتاح إيقاف التشغيل.

### إجراء مكالمة

١. أدخل رقم هاتف.
٢. اضغط على مفتاح الرد/الإرسال .

### الرد على مكالمة

١. اضغط على مفتاح الرد أو مفتاح الرد/الإرسال .

### وضع مكالمة قيد الانتظار

١. قم بالوصول إلى تطبيق الهاتف.
٢. اضغط على الانتظار.

### عرض المكالمات الحديثة لديك

١. قم بالوصول إلى تطبيق المكالمات الأخيرة.
٢. حدد الأحدث.
٣. حدد خطأ أو جميع المكالمات الحديثة.

### تحويل مكالمة إلى شخص آخر

١. قم بالوصول إلى تطبيق الهاتف.
٢. اضغط على المزيد وحدد التحويل.
٣. أدخل الرقم الذي ترغب في الاتصال به أو حدد إدخال من بين المكالمات الحديثة.
٤. اضغط على التحويل.

### إضافة شخص آخر إلى مكالمة

١. قم بالوصول إلى تطبيق الهاتف.
٢. اضغط على المزيد وحدد مؤتمر.
٣. اتبع أحد الإجراءات التالية:
  - اطلب رقم ما وانتظر حتى يرد الشخص المطلوب على المكالمات.
  - حدد إدخال من بين قائمة المكالمات الحديثة لديك وانتظر حتى يرد الشخص المطلوب على المكالمات.
  - حدد مكالمات أخرى قيد الانتظار على نفس الخط.
  - اضغط على زر التنقل، وحدد خطأ، ثم حدد مكالمات قيد الانتظار على ذلك الخط.
٤. اضغط على الدمج.

### كتم الصوت بهاتفك

١. اضغط على كتم .
٢. اضغط مجدداً على كتم لإيقاف كتم الصوت.

### إجراء مكالمات باستخدام سماعة الرأس

١. قم بالوصول إلى تطبيق الهاتف.
٢. حدد خطأ.
٣. أدخل رقم هاتف.
٤. اضغط على مفتاح الرد/الإرسال .

### إجراء مكالمة باستخدام سماعة الهاتف

١. اضغط مع الاستمرار على لتنشيط السماعة.
٢. اطلب رقم الهاتف.
٣. اضغط على الرد/الإرسال لإجراء المكالمة التي تريدها.
٤. اضغط مع الاستمرار على مرة أخرى لإيقاف تشغيل وضع استخدام السماعة.

### ضبط مستوى صوت جرس الهاتف

١. اضغط على مستوى الصوت لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت أثناء رنين جرس الهاتف.

### تغيير المهلة الزمنية للعرض على الشاشة

١. قم بالوصول إلى تطبيق الإعدادات.
٢. حدد إعدادات الهاتف < الشاشة > السكون.
٣. حدد إعداد الوقت المطلوب.

### الوصول إلى خدمة البريد الصوتي لديك

١. اضغط مع الاستمرار على الزر واحد (١) .
٢. اتبع المطالبات.

### تغيير نغمة الرنين

١. قم بالوصول إلى تطبيق الإعدادات.
٢. حدد إعدادات الهاتف < الأصوات > نغمة الرنين.
٣. حدد خطأ.
٤. ميز نغمة الرنين.
٥. اضغط على تشغيل لسماع نغمة الرنين.
٦. اضغط على تحديد لاستخدام نغمة الرنين.

### شحن البطارية عن طريق التوصيل بمصدر للإمداد بالتيار الكهربائي المتردد

١. قم بتوصيل كبل USB داخل الجزء السفلي من الهاتف مع محاذاة السنون.
٢. قم بتوصيل كبل USB داخل المحوّل الكهربائي.
٣. قم بتوصيل المحوّل الكهربائي داخل مأخذ التيار الكهربائي.

### دليل المستخدم

يمكنك الاطلاع على النسخة الكاملة من دليل المستخدم على الموقع. <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-series/tsd-products-support-translated--٨٨٠٠--ip-phone.end-user-guides-list.html>



### ضبط سطوع الشاشة

١. قم بالوصول إلى تطبيق الإعدادات.
٢. حدد إعدادات الهاتف < الشاشة > السطوع.
٣. يمكنك استخدام أزرار الأسهم الخاصة بمجموعة التنقل لضبط درجة السطوع.
٤. اضغط على حفظ.

### إعادة توجيه المكالمات من خلال هاتفك

١. قم بالوصول إلى تطبيق الهاتف.
٢. حدد خطأ.
٣. اضغط على المزيد وحدد إعادة توجيه الكل.
٤. أدخل الرقم الذي ترغب في استلامه للمكالمات أو حدد إدخال في قائمة المكالمات "الحديثة" لديك.

### تغيير حجم الخط

١. قم بالوصول إلى تطبيق الإعدادات.
٢. حدد إعدادات الهاتف < الشاشة > حجم الخط.
٣. حدد الإعداد المطلوب.

### إيقاف تشغيل إعادة توجيه المكالمات من خلال هاتفك

١. قم بالوصول إلى تطبيق الهاتف.
٢. حدد خطأ يتم توجيه المكالمات إليه.
٣. اضغط على المزيد وحدد إيقاف إعادة التوجيه.

### ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

١. اضغط على مستوى الصوت لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة.

إن Cisco وشعار Cisco هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cisco Systems, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. لعرض قائمة بالعلامات التجارية الخاصة بشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL هذا: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). العلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية الواردة في هذا المستند هي ملكية خاصة بأصحابها. لا يعني استخدام كلمة شريك بالضرورة وجود علاقة شراكة بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (١١١٠R)